

# T Phone 2 Pro



Корисничко упатство

Македонски јазик

# За ова упатство.....

Ви благодариме што го избраете T Phone 2 Pro Мобилниот Телефон. Со цел да го одржувате вашиот уред во оптимална состојба, прочитајте го ова упатство и чувајте го за осврнување во иднина.


## Содржина.....

1	За почеток .....	3	4.3	Пораки.....	14
1.1	Преглед .....	3	4.4	Gmail.....	15
1.2	Поставување.....	4	4.5	Chrome.....	16
1.3	Почетен екран.....	6	4.6	Календар .....	16
1.4	Статусна лента .....	6	4.7	Камера .....	17
2	За вашиот телефон .....	7	4.8	Фотографии.....	18
2.1	Вклучување/исклучување .....	7	4.9	Часовник .....	19
2.2	Батерија .....	7	5	Апликации на Google .....	20
3	Персонализирање на телефонот .....	8	6	Повеќе апликации.....	21
3.1	Јазик.....	8	7	Безбедност и приватност.....	21
3.2	Датум и време .....	8	7.1	Заклучување на екранот .....	21
3.3	NFC.....	8	7.2	Заклучување на SIM-картичката .....	21
3.4	Екран .....	9	7.3	Сензор за отпечаток од прст .....	22
3.5	Позадина .....	9	7.4	Отклучување со препознавање лице .....	22
3.6	Звук .....	9	7.5	Проширене Отклучувањето .....	22
3.7	Дигитална благосостојба и родителски контроли .....	10	7.6	Шифрирање и акредитиви.....	22
3.8	Гестови .....	10	8	Сметка .....	22
3.9	Повеќе корисници .....	10	8.1	Информации за сметката.....	22
3.10	Резервна копија и ресетирање на фабричките поставки ...	11	8.2	Ажурирање на софтверот .....	22
4	Апликации .....	11	9	Безбедност и регулаторни информации .....	23
4.1	Повици .....	11	10	Спецификација .....	26
4.2	Контакти.....	12	11	Решавање проблеми .....	28

# 1 За почеток.....

## 1.1 Преглед

**Белешка: Сензорот за отпечаток од прст се наоѓа на копчето за вклучување.**



### Копче за вклучување

- Притиснете и отпуштете брзо за да го заклучите или осветлите екранот.
- Притиснете и задржете за да го стартувате **Google Assistant**.
- Притиснете и задржете ги копчето за **Вклучување** и копчето за **Зголемување на јачината на звукот** за да изберете од Итност, Заклучување, Исклучување или Рестартирање.
- Притиснете и задржете ги копчето за **вклучување** и копчето за **намалување на јачината на звукот** за да направите слика на екранот и да ја зачувате.
- Притиснете и задржете го копчето за **вклучување** и копчето за **зголемување на јачината на звукот** најмалку 10 секунди за принудно рестартирање.
- Притиснете го копчето за **вклучување** двапати за да пристапите до камерата.

### Копче за јачина на звук

- Користете ги копчињата за зголемување или намалување на јачината на звукот за да ја прилагодите јачината на звукот на свонење, јачината на звукот за време на телефонски повик или јачината на звукот на медиумот додека слушате музика, гледате видео или стримувана содржина.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за време на дојдовен повик за да го исклучите звукот на свонењето.
- Додека ја користите камерата, притиснете го копчето за зголемување или намалување на јачината на звукот за да фотографирате.

## 1.2 Поставување

### Вметнување SIM-нанокартичка

Морате да ја вметнете вашата SIM-нанокартичка за да воспоставувате телефонски повици преку вашата мрежа.



Вашиот телефон поддржува само SIM-нанокартички. За да избегнете оштетување на телефонот, не обидувајте се да вметнете други типови SIM-картички, како што се миникартички или микрокартички.



Белешка: Дури и ако нема инсталрирана SIM-картичка, вашиот телефон сè уште ќе се вклучува и ќе можете да се поврзате на Wi-Fi мрежа и да користите некои од функциите на телефонот.

### Регистрирајте eSIM при почетното поставување на уредот ако добивте код за активирање QR:

- 1) Вклучете го уредот и изберете јазик
- 2) Изберете „Преземи нова eSIM“
- 3) Поврзете се на WiFi
- 4) Изберете „Преземи eSIM“, камерата ќе започне и ќе може да го скенирате QR-кодот
- 5) Изберете „Поврзи“ во следниот чекор за да преземете eSIM-картичката

### Регистрирајте eSIM по поставувањето на уредот ако добивте QR код за активирање:

- 1) Поврзете се на WiFi или мобилни податоци
- 2) Одете во Поставки>Мрежа и Интернет>СИМ-пораки
- 3) Изберете „Преземи нова SIM“
- 4) Камерата ќе започне и ќе можете да го скенирате QR-кодот
- 5) Потврдете превземање
- 6) По превземањето, одете во поставките и вклучете SIM

### Избришете eSIM:

- 1) Поврзете се на WiFi или мобилни податоци
- 2) Одете во Поставки>Мрежа и Интернет>СИМ-пораки
- 3) Исклучете ја SIM-картичката
- 4) Изберете „Избриши SIM“ и потврдете го бришењето


## Поставување на телефонот

Првиот пат кога ќе го вклучите телефонот, треба да ги поставите следниве опции:

- Допрете **Англиски (САД)** да го изберете вашиот јазик, и допрете **Поставки на видот** за приспособување на функциите за пристапност. Кога ќе завршите, допрете **Старт** на оригиналниот интерфејс за да продолжите.
- Изберете достапна Wi-Fi-мрежа. Или допрете **Постави офлајн** и **Продолжи**.
- Поставете **Датум и време** за прилагодување доколку е потребно.
- Вклучете  за да дозволите телефонот да користи локација, во спротивно исклучете го .
- Вклучете  за да дозволите скенирање, во спротивно исклучете го .
- Вклучете  за да се овозможи испраќање податоци за користење и дијагностика, во спротивно исклучете .
- Кликнете на **Повеќе** за да продолжите и притиснете **Прифати**.
- Изберете режим на навигација, допрете **Навигација со гест** или **навигација со 3 копчиња**.
- Поставете PIN за заклучување на еcranот, инаку допрете **Прескокни** на еcranот двапати за да продолжите.

## 1.3 Почетен еcran

Можете да ги донесете сите работи што најчесто ги користите (апликации, кратенки, графички контроли, папки) на вашиот Почетен еcran за брз пристап, потоа повлечете нагоре од дното на екранот за да се вратите на почетниот еcran.



## 1.4 Статусна лента

Статусната лента се појавува на горниот дел од вашиот Почетен еcran и вклучува икони што го означуваат статусот на телефонот и новите предупредувања за известување.

Икона	Статус	Икона	Статус
Wi-Fi icon	Wi-Fi® активна	Battery icon	Батерија (целосно наполнета)
Signal strength icon	Мрежа (целосен сигнал)	Message icon	Нова порака
5G icon	Услуга за податоци 5G	No sound icon	Тивок режим
Airplane mode icon	Авионски режим	Do Not Disturb icon	Не вознемирувај
Alarm icon	Аларм	Gmail icon	Нова порака на Gmail
Charging battery icon	Батерија (се полни)	Front camera icon	Снимач на екран
Location icon	Локација	NFC icon	NFC е активиран

## 2 За вашиот телефон.....

### 2.1 Вклучување/исклучување


За да го вклучите уредот, држете го копчето за **вклучување** додека не се вклучи телефонот. Отклучете го вашиот телефон (без ништо, со лизгање, шема, PIN, лозинка, отпечаток од прст или препознавање лице) доколку е потребно. Откако ќе се отклучи, се прикажува почетниот еcran.

Ако не го знаете вашиот PIN-код или ако сте го заборавиле, контактирајте со службата за грижа за корисници. За безбедност, не го чувајте PIN-кодот во вашиот телефон.

За да го исклучите уредот, притиснете ги копчето за **вклучување** и копчето за **зголемување на јачината на звукот** додека не се појават опциите, а потоа изберете **исклучување**.

#### Полнење

Вметнете го малиот крај на кабелот за полнење во приклучокот за полнење и приклучете го полначот во електричен штекер.



- Вметнете го USB-кабелот од типот C во приклучокот за полнење како што е прикажано.
- Приклучете го полначот во штекерот.

**Белешка:** Користете го USB-кабелот од типот C вклучен во кутијата.

Сиден полнач се продава одделно. Користењето на погрешен кабел и полнач може да го оштети приклучокот за полнење или да ги намали перформансите на батеријата.

### 2.2 Батерија

Направете ги овие прилагодувања за да го оптимизирате животниот век на батеријата.

#### Вклучете го режимот за штедење батерија

- Одете во **Поставки > Батерија > Штедење батерија**.
- Вклучете го **Користи штедење батерија** за да го активирате режимот за штедење батерија.

**Белешка:** Режимот за штедење на батерија нема да се активира во режимот на полнење.

#### Пониска осветленост на екранот

- Одете во **Поставки > Екран > Ниво на осветленост**.
- Намалете ја осветленоста со лизгање налево.

#### Време на исклучување на екранот

- Одете во **Поставки > Екран > Време на исклучување на екранот**.
- Изберете го времето за кое ќе се исклучи екранот.

### 3 Персонализирање на телефонот .....

#### 3.1 Јазик

Изберете од повеќе јазици поддржани на вашиот уред.

- Одете во **Поставки > Систем > Јазици > Системски јазици**.
- Допрете + **Додај јазик** за да изберете јазик од листата.
- Допрете и задржете  до саканиот јазик и повлечете го до врвот на листата.

#### 3.2 Датум и Време

Одете во **Поставки > Систем > Датум и време**.

##### Поставете го времето автоматски

Вклучете  за да го користите времето обезбедено од мрежата.

Ако изберете **Исклучено**, можете рачно да ги поставите датумот и времето:

- Допрете **Датум** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите датумот.
- Допрете **Време** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите времето.

##### Поставете автоматски

Вклучете  за да ја овозможите временската зона обезбедена од мрежата. И можете да вклучите **Користете локација** за да поставите временска зона за да се дозволи времето на телефонот да се совпадне со локалното време.

Ако Автоматската временска зона е исклучена, можете рачно да ја изберете временската зона:

- Допрете **Временска зона** за рачно да ги изберете регионот и временската зона.

##### Користи стандардна локација

- Вклучете  да овозможите стандардна локација.
- Ако **Користи стандардна локација** е исклучено, можете да го вклучите  за да овозможи **Користење на 24-часовен формат**.

#### 3.3 NFC

NFC овозможува размена на податоци кога телефонот допира друг уред.

За да овозможите, одете на **Поставки > Поврзани уреди > Преференци за поврзување > NFC** > Вклучете  за да го активирате.

## 3.4 Екран

Направете прилагодувања на поставките за екранот и позадините за да го оптимизирате вашето искуство.

Одете во **Поставки > Екран** за да ги промените следните поставки.

### Темна тема

Темната тема користи црна позадина и помага да се одржи батеријата подолго време на некои екрани.

### Ноќно светло

Овој режим го објува вашиот еcran со килибарна боја. Ова го олеснува гледањето на екранот или читањето при слабо светло и може да ви помогне полесно да заспнете.

### Автоматско ротирање на екранот

Изберете дали екранот автоматски се ротира или не.

**Белешка:** Користењето на уредот во режим на пејзаж додека носите поларизирани очила за сонце може да ја намали светлината од екранот.

**Извадете ги поларизираните очила за сонце или користете го уредот во ориентација на портрет за да продолжите да го користите.**

### Заклучен еcran

Персонализирајте го она што се прикажува на вашиот заклучен еcran.

## 3.5 Позадина

- Допрете Фотографии за да изберете од сликите што се зачувани на вашиот уред.
- Допрете **Поставки > Позадина и стил** за да промените позадина на заклучен еcran и/или на почетен еcran од претходно вчитаните слики.

## 3.6 Звук

### Прилагодување на јачината на звукот

- Притиснете ги копчињата за јачина на звук што се наоѓаат на десната страна на уредот за да ја прилагодите јачината на звукот за медиуми, повик, свонење, известување и аларм.
- Можете да одите и во **Поставки > Звук и вибрации** за да ја прилагодите јачината на звукот за медиуми, повици, свонење и известувања, како и аларм.

### Прилагодување свонења

Одете во **Поставки > Звук и вибрации > Свонење на телефонот**.

### Прилагодување на други звуци

Сите други звуци што се поврзани со известувања, допрете и кликнете, тастатура за вртење, заклучување на екранот и полнење може да се прилагодат со следново:

Одете во **Поставки > Звук и вибрации**.

## 3.7 Дигитална благосостојба и родителски контроли

- Одете на **Поставки** и допрете **Дигитална благосостојба и родителски контроли** за да дознаете колку време сте поминале на телефонот, па дури и на секоја апликација. Можете да го приспособите временското ограничување за користење на телефонот.
- Покрај тоа, родителите можат да го ограничат времето на користење на нивните деца и да управуваат со нивните навики за прелистување.

## 3.8 Гестови

Можете да ја промените системската навигација со одење до **Поставки > Систем > Гестови > Режим на навигација** потоа изберете еден тип на навигација.

### Навигација со гестови

Допрете **Навигација со гестови** за да овозможите пристап до различни интерфејси со повлекување на еcranот на телефонот.

- Одете до интерфејсот на неодамнешните апликации: повлечете нагоре од дното на еcranот и задржете.
- Одете на почетниот еcran: повлечете нагоре од дното на еcranот.
- Вратете се назад: поминете или од левиот или од десниот раб на еcranот.

### Навигација со 3 копчиња

Допрете **навигација со 3 копчиња** за да ги прикажете следните копчиња на дното на еcranот.

#### ■ Копче за претходни апликации

- Допрете за да ги видите неодамна користените апликации. Повлечете нагоре на еcranот за да отстраните одредена сликачка од списокот или одете докрај налево и допрете **Избриши сè** за да ги отстраните сите сликачки од списокот.
- Со притискање на копчето **Неодамнешни апликации** ќе се овозможи и пристап до **Слика од еcranот**. Допрете **Слика од еcranот** за веднаш да го сликате тоа што е на еcranот.

#### ● Копче Почетен еcran

- Од која било апликација или еcran, допрете за да се вратите на почетниот еcran.
- Допрете и задржете за да го стартирате Google Assistant, со кој можете да пребарувате информации онлајн, да отворате апликации на телефонот или да испраќате пораки.

#### ◀ Копче за назад

Допрете за да се вратите на претходниот еcran или да затворите поле со дијалог, мени со опции или панелот за известувања.

## 3.9 Повеќе корисници

Можете да го споделите вашиот телефон со други корисници со одење на **Поставки > Систем > Повеќе корисници**, потоа вклучете .

И ќе ги видите следните избори.

- Вие (Сопственик): Допрете го и можете да ги поставите информациите за вашиот профил.
- Додади гостин: Допрете го за да создадете нов гостин и да ги завршите другите поставки.
- Додади корисник: Допрете го за да додадете нов корисник и дозволете му да го постави својот простор.

**Белешка:** Допрете **Додај корисници од заклучен еcran за да дозволите додавање на корисник од заклучениот еcran**.

## 3.10 Резервна копија и ресетирање на фабричките поставки

- За да префрлите податоци од вашиот уред на друг, одете на **Поставки > Систем > Резервна копија**, тогаш треба да кликнете на **Добави сметка** за да ја поставите вашата резервна сметка.
- За да ги избришете сите податоци во вашиот уред, одете на **Поставки > Систем > Опции за ресетирање > Избришете ги сите податоци (фабричко ресетирање) > Избришете ги сте податоци**.

## 4 Апликации .....

### 4.1 Повици

#### Повикување

- За да воспоставите повик, допрете .
- Предложените броеви се прикажуваат додека внесувате броеви на тастатурата за бирање.
- Внесете го саканиот број од тастатурата за бирање и допрете  за да го воспоставите повикот. Можете исто така да изберете контакт од **Омилени** , **Неодамнешни**  или **Контакти**  со допирање на картичките.
- Бројот што го внесовте може да се зачува во Контакти со допирање на **Креирај нов контакт**.
- Ако направите грешка, можете да ги избришете неточните цифри со допирање на .
- За да прекинете повик, допрете .

#### Меѓународен повик

За да остварите меѓународен повик, допрете и задржете  за да внесете +, потоа внесете го префиксот на земјата за меѓународни повици проследен со целосниот телефонски број и допрете .


#### Итен повик

Ако вашиот телефон има мрежна покриеност, бирајте го бројот за итни случаи и допрете . Ова функционира дури и без SIM-картичка и без внесување на PIN-кодот.

#### Одговарање или одбивање повик

Кога примате повик:

- Лизнете  нагоре за да одговорите.
- Лизнете  надолу за да одбиете.
- Допрете  за да одбиете повик со испраќање однапред поставена порака.
- За да го исклучите звукот на свонењето на дојдовен повик, притиснете го копчето за јачина на звук.



## Говорна пошта

Вашата говорна пошта работи како телефонска секретарка за вашите пропуштени повици.

- За да пристапите до вашата говорна пошта, допрете и задржете 1.
- За да го поставите бројот на вашата говорна пошта: допрете **Телефон**  и одете во менито  > **Поставки > Говорна пошта > Напредни поставки > Поставување > Број на Говорна пошта.**
- Ако примите говорна пошта, се појавува  во статусната лента. Отворете го панелот за известувања и допрете **Говорна пошта**.

Допрете и задржете  
за да пристапите до  
говорната пошта




## 4.2 Контакти

Контактите овозможуваат брз и лесен пристап до контактот што сакате да го контактирате.

За да пристапите до оваа функција, допрете  од менито Апликации.

Можете да гледате и креирате контакти на вашиот телефон и да ги синхронизирате со вашите контакти на Gmail или други апликации на интернет или на телефонот.



### Добавање на контакт

- Допрете  во листата со контакти за да креирате нов контакт.
- Внесете го името на контактот и другите информации за контактот. Со лизгање на еcranот нагоре и надолу, можете да се движите од едно поле во друго.
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувай**.
- За да излезете без зачувување, можете да допрете  а потоа да допрете **Отфрли**.


### Уредување на контактите

Допрете  на еcranот со детали за контакт за да го уредите.

Кога ќе завршите, допрете **Зачувай**.

### Додај во/отстрани од Омилени<sup>(1)</sup>

- Допрете контакт за да ги видите деталите, а потоа допрете  за да го дададете контактот во омилени.
- Допрете  повторно за да отстраните контакт од омилени.



### Бришење на контакт

Од еcranот на листата со контакти:

- Допрете го и задржете го контактот што сакате да го избришете, потоа допрете  и **Избриши** за да го избришете.
- Обележете го полето за избор на сите контакти, а потоа допрете  и **Избриши** за да ги избришете сите контакти.

Од екранот со детали за контакти:

- Допрете  и изберете **Избриши**. Изберете **Избриши** кога ќе ви биде побарано да потврдите.



Контактот што сте го избришале ќе биде отстранет и од другите апликации на телефонот или на интернет следниот пат кога ќе го синхронизирате телефонот.

## Споделување контакт

Можете да споделите еден контакт со други со испраќање vCard на контактот до нив преку Пораки, Gmail и Bluetooth. Изберете контакт што сакате да го споделите, допрете го и задржете го контактот и допрете  или допрете контакт за да изберете  и потоа **Сподели**.

## Достапни опции

Од списокот со контакти, можете да направите и дополнителни прилагодувања со допирање на **Поправи и управувај**.

### Поправи и управувај

#### Управувајте со SIM

Допрете за да **изберете SIM** за да **Изберете контакти** што сакате да ги **увезете** или допрете  за да ги избришете.

#### Увезување/Експортирање

Импортирајте или експортирајте контакти помеѓу телефонот, SIM-картичката, microSD-картичката и меморијата на телефонот.

#### Поставки:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| • Ваши информации                    | Допрете за да го поставите вашиот профил.                                  |
| • Сметки                             | Допрете за да додадете сметка и да ги конфигурирате поврзаните информации. |
| • Сортирај според                    | Допрете за да ја сортирате листата по име или презиме.                     |
| • Формат на име                      | Допрете за да изберете дали прво да се прикажува името или презимето.      |
| • Тема                               | Допрете за да промените во светла или темна тема.                          |
| • Стандардна сметка за нови контакти | Допрете за да го изберете стандардното место за зачувување на нов контакт. |
| • Фонетско име                       | Допрете за да го прикажете или сокриете фонетското име.                    |

#### Блокирани броеви

Додајте броеви овде за да не примате повици или пораки од нив.

## 4.3 Пораки


Користете ја апликацијата за пораки  за испраќање и примање текстуални (SMS) и мултимедијални (MMS) пораки.

### Креирање порака

На екранот со листата со Пораки, допрете  за да напишете текстуални/мултимедијални пораки.

### Испраќање текстуална порака

- Внесете го името или телефонскиот број на примачот во лентата **До** или допрете  за да додадете примачи.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката.
- Допрете  за да пристапите до емотиконите.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја испратите текстуалната порака.



СМС-порака со повеќе од 160 знаци ќе се наплаќа како неколку СМС-пораки. Бројач ќе има десно од полето за текст за да ве потсети колку знаци можат да се внесат во една порака.



Специфичните букви (акцентирани) исто така ќе ја зголемат големината на СМС-пораката, што може да предизвика испраќање на повеќе СМС-пораки до вашиот примач.

### Испраќање мултимедијална порака

MMS ви овозможува да испраќате видеоклипови, слики, аудио и vCard на други компатибилни мобилни телефони и адреси на е-пошта.

- Внесете го телефонскиот број на примачот во лентата **До**.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката.
- Допрете  за да прикачете емотикон, вашата локација, контакт или датотека; допрете  за да изберете слика или видео.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја испратите мултимедијалната порака.

### Управување со пораки

Кога примате порака,  ќе се појави во статусната лента како известување. Повлечете ја надолу статусната лента за да го отворите панелот за известувања, допрете ја новата порака за да ја отворите и прочитате. Можете исто така да пристапите до апликацијата за пораки и да ја допрете пораката за да ја отворите.

Пораките се прикажуваат како разговор.

Допрете порака за да влезете во екранот за составување пораки:


- Допрете  за да го повикате бројот.
- Допрете  за да го зачувате бројот во контакти или да ги видите деталите за контактот ако бројот е зачуван.
- За да одговорите на порака, внесете го текстот. Кога ќе завршите, допрете .
- Ако допрете и задржите порака, следните опции ќе бидат достапни:  Копирајте текст,  Избриши,  Порака со сврзда,  Постави Постетник,  Види детали.

## 4.4 Gmail

### Поставување Gmail

За да ја поставите вашата сметка за е-пошта, повлечете нагоре од почетниот экран, а потоа изберете Gmail

- Изберете + за да додадете адреса за е-пошта.
- Процесот на поставување е-пошта ќе ве води низ чекорите за поставување сметка за е-пошта.
- Изберете го типот на сметката за е-пошта што ја имате и внесете ја адресата на е-пошта и лозинката на сметката што сакате да ја поставите.
- Ако сметката што ја внесовте не е обезбедена од вашиот давател на услуги во уредот, допрете **Друго** и внесете ја адресата на е-пошта, допрете **СЛЕДНО** за да изберете тип на сметка и внесете ја лозинката на вашата е-пошта, а потоа правилно пополнете ги серверот и портот во поставките за дојдовниот сервер, како во поставките за појдовниот сервер. Допрете **Заврши** за да го завршите поставувањето.
- За да додадете друга сметка за е-пошта, кликнете на + **Додај адреса на е-пошта**. Изберете Друго од поставените опции за е-пошта. Или можете да го допрете името на сметката во горниот десен агол и да изберете **Додај друга сметка** за да ја имплементирате оваа функција (ова е недостапно кога не се најуввате на Google).



### Испраќање е-пошта

- Допрете Compose од еcranот Дојдовно сандаче.
- Внесете адреса(-и) на е-пошта на примач(-и) во полето **До**.
- Ако е потребно, допрете >Cc/Bcc за да додадете копија или скриена копија на пораката.
- Внесете го предметот и содржината на пораката.
- Допрете за да додадете прилог.
- Ако не сакате да ја испратите поштата веднаш, можете да допрете и **Зачувај го нацртот** или да го допрете копчето Назад за да зачувате копија.
- Допрете за да испратите.
- Ако не сакате да ја испратите или зачувате е-поштата, можете да допрете и потоа изберете **Отфрли**.
- За да додадете потпис што ќе се појави на сите ваши е-пошти, допрете и изберете **Поставки**, потоа изберете ја сметката за која што сакате да креирате или да ѝ го измените потписот, допрете **Мобилен потпис** за да ја уредите.

**Белешка:** Ако видите грешка „неточна лозинка“ при поставувањето на вашата сметка на Gmail во апликацијата Gmail, прегледајте ги следните опции:

### Опција: Генерирајте лозинка за апликацијата

Лозинката за апликација е 16-цифрен лозинка што ѝ дава дозвола на апликацијата или уредот да пристапи до вашата сметка на Google. Ако користите верификација во 2 чекора и гледате грешка „неточна лозинка“ кога се обидувате да пристапите до вашата сметка на Google, лозинката за апликацијата може да го реши проблемот.

За да генерирате лозинка за апликација

- Посетете ја страницата за лозинки за апликации <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. Можеби ќе биде побарано од вас да се најавите на вашата сметка на Google.
- Вратете се на безбедносниот интерфејс, повлечете надолу за да изберете **Лозинки за апликации**.

- Поставете ги следните опции: **Изберете апликација**; **Изберете уред**.
- Изберете **Генерирај**.
- Следете ги упатствата за да ја внесете лозинката за апликацијата (кодот од 16 знаци во жолтата лента) на вашиот уред.
- Изберете **ЗАВРШИ/ЗАВРШЕНО**.
- Откако ќе завршите, нема повторно да ја видите таа лозинка за апликацијата. Сепак, ќе видите список на апликации и уреди за коиште создале лозинки за апликации.

## 4.5 Chrome

Уживајте во сурфањето на Интернет користејќи го прелистувачот Chrome.

За да пристапите до оваа функција, допрете Chrome  од почетниот экран.


## 4.6 Календар

Можете да го користите Календар за да следите важни состаноци, термини и многу повеќе.

За да пристапите до функцијата, повлечете нагоре од почетниот экран, па допрете **Календар**.

### Гледање календари

Календарот можете да го прикажете во приказ на Распоред, Ден, 3 дена, Недела или Месец. Допрете  и изберете го саканиот приказ на календарот.



## Креирање нов настан

Можете да додавате нови настани од кој било приказ на Календар.

- Допрете .
- Пополнете ги сите потребни информации за овој нов настан. Ако се работи за целодневен настан, може да го вклучите  Целодневен настан.
- Поканете гости на настанот. Внесете ги адресите на е-пошта одделени со запирки на гостите што сакате да ги поканите за да ги разделите. Гостите ќе добијат покана од Календар и е-пошта.
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувјај** од горниот дел на екранот.

За брзо креирање настан од приказите Ден, З Дена или Недела, допрете празно место за да изберете целна област која потоа ќе се претвори во , и допрете ја иконата за да го креирате новиот настан.

## Бришење или уредување настан

- За бришење или уредување настан, допрете го настанот за да влезете во екранот со неговите детали, потоа допрете  за да го уредите настанот.
- Допрете  и **Избриши** да го отстраните настанот или **Дупликати** да го копирате настанот.

## Потсетник за настан

Ако е поставен потсетник за некој настан, претстојниот настан ќе се појави на почетниот еcran.

- Допрете име на настан за да ја видите листата на известувања од Календар.

## 4.7 Камера

### Пристап до камерата


Од почетниот еcran, допрете **Камера**.

### Фотографирање

- Поставете го објектот или пејзажот во визирот и допрете го екранот за да фокусирате доколку е потребно.
- Допрете  за да направите фотографија која автоматски ќе се зачува.
- За да направите рафални снимки, допрете и држете .

- 1 Изберете ги опциите за режим на Близ: **Исклучено, Автоматски, Вклучено, Секогаш**
- 2 Изберете го одборојувањето
- 3 Изберете HDR режим за да изберете HDR режим: **Исклучено, Вклучено, Автоматски**
- 4 Изберете филтер

- 5 Изберете големина на кадар
- 6 Пристапете до повеќе опции
- 7 Менување меѓу предна и главна камера
- 8 Фотографирајте
- 9 Гледајте фотографии или видеа што сте ги направиле



### AI оптимизатор на сцена


Можете да пристапите до повеќе опции за да го изберете AI оптимизатор на сцена што е нова функција.

- Автоматски оптимизирајте ги поставките на камерата, како што се бојата, контрастот и осветленоста за сцените да изгледаат поживописни.



## Снимање видео

- Допрете **ВИДЕО** за да влезете во режимот Видео.
- Допрете  во центарот на екранот за да започнете со снимање видео.
- Можете да допрете и  за да фотографијате за време на снимањето видео.
- Допрете  за да прекинете да снимате. Видеото автоматски ќе се зачува.



## Прегледување, уредување и споделување


- Допрете  потоа изберете начин како **Пораки** да ја споделите фотографијата или видеото.
- Допрете  за да уредите.
- Допрете  за да пребарувате што гледате со Google Lens.
- Допрете  за да избришете.
- Допрете  за да се вратите во режим на камера.

## 4.8 Фотографии

Фотографии делува како медија плеер за да гледате фотографии и да репродуцирате видеа.

Сликите и видеата се прикажуваат по моменти и албуми во Фотографии.

- Допрете ја сликата/видеото директно за да ја видите или да го репродуцирате.
- Повлечете лево/десно за да ги видите претходните или следните слики/видеа.



## Работа со фотографии

Можете да работите со слики со ротирање или отсекување, споделување со пријателите, поставување како фотографија на контакт или позадина, итн.

- Лоцирајте ја сликата на која сакате да работите и допрете ја во приказот на слика на цел еcran.
- Допрете  за да ја споделите сликата или допрете  за да ја избришете сликата.  
Допрете  и изберете **Употреби како** за да ја поставите сликата како Фотографија на контакт или Позадина.

Допрете  за да влезете во екранот за уредување.

**Предлози** Изберете Подобрена, Топла или Ладна за да ја прилагодите бојата на сликата.

**Отсечи** Изберете помеѓу Автоматски, ,  и Ресет.

**Прилагоди** Управувајте со Осветленоста, Контрастот и друго.

**Филтри** Изберете помеѓу разни како што се Живописно, Вест, Палма и други.

**Означување** Персонализирајте ја вашата слика со цртање на неа или додавање зборови на неа.

## 4.9 Часовник

За да пристапите до Часовник, повлечете нагоре од почетниот еcran, па допрете **Часовник**.

### Поставување светски часовници

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да додадете временска зона.

### Поставување аларми

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Вклучете  за да овозможите постоечки аларм или допрете  за да додадете нов аларм. Ќе се појават следните икони:

	<b>Добавка</b>	Допрете за да поставите име за алармот.
	<b>Звук на аларм</b>	Допрете за да го изберете датумот на кој ќе го паузирате алармот.
	<b>Зададено</b>	Допрете за да изберете свонење за алармот.
	<b>Вибрација</b>	Означете го полето за избор за да ги активирате вибрациите.
	<b>Рутина Google Асистентот</b>	Допрете за да влезете во рутината на Google Асистентот.
	<b>Отфрли</b>	Допрете за да го отфрлите алармот.
	<b>Бришење</b>	Допрете за да го избришете алармот.

### Поставување тајмер

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Внесете време во низата секунди, минути и часови.
- Допрете  за да активирате Одбројување.
- Допрете  за да додадете друг тајмер во панелот.
- Допрете  за да деактивирате Одбројување.
- Допрете  за да активирате Одбројување.
- Допрете  за да го избришете тековниот тајмер за одбројување.

### Поставување на стоперка

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да ја активирате штоперката.
- Допрете  за да се прикаже листа со записи според ажурираното време.
- Допрете  за да ја деактивирате штоперката.
- Допрете  за да ги исчистите сите нови тајмери.

### Време за спиење

Поставете време за спиење за да го исклучите звукот на телефонот и да изберете да слушате смирувачки звуци. Поставете време за будење за повторно да добивате известувања.

# 5 Апликации на Google.....

Апликациите на Google се претходно инсталирани на вашиот телефон за да ја подобрат работната ефикасност и да обезбедат пријатно корисничко искуство.

Ова упатство накратко ги претставува апликациите. За детални карактеристики и упатства за корисникот, погледнете ги поврзаните веб-страници или воведот обезбеден во апликациите.

Регистрирајте се со сметка на Google за да уживате во целосна функционалност.



## Google


Вашите обележувачи, историјата на прелистување и поставките на сите уреди на кои е инсталiran прелистувачот може да се синхронизираат со вашата сметка на Google.



## Gmail

Како веб-услуга за е-пошта на Google, Gmail се конфигурира кога првпат ќе го поставувате телефонот. Со оваа апликација, можете да испраќате и примате е-пошта, да управувате со е-пошта според ознаки, да ја архивирате и многу повеќе.

Е-поштата може автоматски да се синхронизира со вашата Gmail-сметка.



## Карти

Карти на Google нуди сателитски снимки, улични мапи, панорамски поглед од 360 ° на улиците, сообраќајни услови во реално време и планирање на маршрутата за патување пеш, со автомобил или со јавен превоз. Со користење на оваа апликација, можете да ја пронајдете сопствената локација, да пребарувате за некое место и да добиете предложено планирање маршрута за вашите патувања.



## YouTube

YouTube е онлајн апликација за споделување видеа, каде што корисниците можат да поставуваат, гледаат и споделуваат видеа.

Достапната содржина вклучува видеоклипови, ТВ-клипови, музички видеа и други содржини како што се видеоблогови, кратки оригинални видеа и едукативни видеа. Поддржува функција за пренос, што ви овозможува да започнете да гледате видеа скоро веднаш штом ќе почнат да се преземаат од интернет.



## Drive

Услуга за складирање и синхронизација на датотеки креирана од Google, која им овозможува на корисниците да складираат датотеки во облак, да споделуваат и уредуваат датотеки. Датотеките во Drive се чуваат безбедни и до нив може да се пристапи од кој било уред со најавување на вашата сметка на Google. Датотеките или папките може да се споделуваат приватно со други корисници со сметка на Google.



## Meet

Ова е мобилна апликација за видео разговор што им овозможува на корисниците да остваруваат видеоповици со луѓето од нивната листа со контакти откако ќе се потврдат нивните телефонски броеви.



## Фотографии

Фотографии на Google ги складира и прави резервни копии на вашите фотографии и видеа. Исто така, автоматски ги анализира фотографиите и ги организира во групи за да можете брзо да ги најдете фотографиите што ви се потребни.



## YT Music

YT Music Downloader е програма за Windows што го поедноставува преземањето видеа и музика од YouTube. YT Music Downloader ви овозможува да преземате видеа и/или аудио од YouTube. Програмата е насочена кон музика, така што можете да зачувувате музички видеа (или какви било видеа) или да ги конвертирате тие видеа само во музика, а апликацијата автоматски ќе ги зачува во формат MP3. Со соодветна врска на YouTube, програмата е многу брза во конвертирање и зачувување на овие работи во датотека, а штом ќе завршите, имате пристап до оваа музика офлајн и преку сите други уреди на кои ги префрлувате овие датотеки.

## 6 Повеќе апликации.....

Повлечете нагоре од дното на еcranот за да пристапите до овие други апликации.



### Play Store

Служи како официјална продавница за апликации за оперативниот систем Android, овозможувајќи им на корисниците да пребаруваат и преземаат апликации и игри. Апликациите се или бесплатни или со плаќање.



### Датотеки

Датотеки ги прикажува сите податоци зачувани на телефонот, вклучувајќи ја и надворешната SD-картичка и внатрешната меморија, како што се апликациите, медиумските датотеки преземени од Google Play Store, YouTube или други локации; видеа, слики или аудио што сте ги снимиле; други податоци пренесени преку Bluetooth, USB-кабел, итн.

## 7 Безбедност и приватност .....

### 7.1 Заклучување на еcranот

Од почетниот еcran, пристапете до **Поставки** во контролниот центар или од листата со апликации за пребарување. Оди до **Поставки > Безбедност и приватност > Отклучување на уредот > Заклучување на еcranот > Изберете заклучување на еcranот**.

Заклучувањето на еcranот ви овозможува да го заштитите вашиот телефон од користење од други без ваша дозвола. Активирајте ги следните безбедносни опции: Шема, PIN или лозинка. Кој и да го вклучи вашиот телефон ќе треба да го отключи еcranот за да пристапи до вашиот уред. Вашиот уред може да го отключи секој ако изберете Никој или Повлекување.

### 7.2 Заклучување на SIM-картичката

Под **Повеќе безбедност и приватност**, PIN-кодот на SIM-картичката го спречува пристапот до мрежите за мобилни податоци. Кога е овозможен, секој уред што ја содржи SIM-картичката ќе побара PIN при рестартирање. PIN-кодот на SIM-картичката не е ист како кодот за заклучување што се користи за отклучување на уредот.

## 7.3 Сензор за отпечаток од прст

Користете го вашиот отпечаток од прст за да го отклучите екранот.

Пристапете до **Поставки > Безбедност и приватност > Отклучување на уредот > Отклучување со лице и отпечаток од прст** > Изберете заклучување на екранот за да ја активирате оваа функција.

**Белешка:** треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите сензор за отпечаток од прст.

## 7.4 Отклучување со препознавање лице

Отклучувањето со препознавање лице ви овозможува да го отклучите уредот со податоците за лицето. Поставете го според чекорите на екранот. Осигурите се дека сте свртени кон екранот на телефонот кога користите препознавање лице.

**Белешка:** треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите отклучување со препознавање лице.

## 7.5 Проширене Отклучувањето

Оваа функција е стандардно неактивна; треба да поставите заклучување еcran за да ја активирате. Ако паметното заклучување е вклучено, вашиот уред останува отклучен кога е безбеден со вас.

## 7.6 Шифрирање и акредитиви

Под **Повеќе безбедност и приватност**, допрете за да го видите статусот на шифрирање на уредот и ставките за акредитиви. Можете да ги измените и избришете сите зачувани акредитиви.

# 8 Сметка .....

## 8.1 Информации за сметката

Можете исто така да пристапите до информациите за сметката од вашиот телефон.

- Одете во **Поставки > За телефонот**.

## 8.2 Ажурирање на софтверот

За да пристапите до ажурирањата на софтверот, следете ги чекорите подолу:

- Поврзете го уредот со Wi-Fi-мрежа и проверете дали има силна податочна врска.
- Осигурите се дека вашата батерија е целосно наполнета пред да започнете со ажурирањето на софтверот. Моменталното ниво на батеријата на вашиот уред може да се најде на вашиот уред под **Поставки > Батерија**.
- Одете во **Поставки > Систем > Системско ажурирање**.
- Ако сакате да го ажурирате системот, допрете **Провери за ажурирање** и кога тоа ќе заврши, телефонот ќе ја има најновата верзија на софтверот.

# **9 Безбедност и регулаторни информации.....**

Внимателно прочитајте го ова поглавје пред да го користите вашиот мобилен уред.

## **Безбедност и Употреба**

Производителот се оградува од секаква одговорност за штета, која може да резултира како последица на неправилна употреба или употреба, спротивно на упатствата содржани овде. Користење на поврзани уреди што подлежат на Условите и одредбите на Македонски Телеком.

## **Безбедност во сообраќајот**

Секогаш почитувајте ги локалните закони и прописи кои се однесуваат на употребата на безжични мобилни уреди и нивните додатоци во областите каде што возите. Употребата на мобилни уреди додека возите може да биде забранета или ограничена во одредени области.

## **Услови за употреба**

Не заборавајте да се придржувате до правилата на локалната власт за користење на мобилни уреди во авиони.

## **Оперативни предупредувања**

Користете го вашиот мобилен уред само во согласност со локалните закони и прописи и почитувајте ги сите објавени известувања на јавни површини.

Прочитајте ги и следете ги упатствата од производителот на вашиот имплантиран медицински уред. Ако имате какви било прашања во врска со користењето на вашиот мобилен уред со вашиот имплантиран медицински уред, консултирајте се со вашиот давател на здравствена грижа.

- Се препорачува да имате соодветен надзор додека малите деца го користат вашиот мобилен уред.
- Не обидувајте се да го расклопите вашиот мобилен уред. Ако го расклопите вашиот мобилен уред, гаранцијата нема да важи.
- Секогаш ракувајте со вашиот мобилен уред внимателно и чувајте го на чисто место без прашина.
- Не дозволувајте вашиот мобилен уред да биде изложен на неповољни временски услови или околински услови (влага, влажност, дожд, инфилтрација на течности, прашина, морски воздух, итн.). Препорачаниот опсег на работна температура од производителот е 0 °C (32 °F) до +40 °C (104 °F)
- **Белешка: Максималната вредност зависи од состојбата на уредот, материјалите околу него и бојата и текстурата на кукиштето.**
- На над 40 °C (104 °F), читливоста на екранот на мобилниот уред може да биде нарушена, иако тоа е привремено и не толку опасно.
- Не отворајте и не обидувајте се да го бојадисате или поправате вашиот мобилен уред.
- Не испуштајте го, фрлајте и не обидувајте се да го свиткате вашиот мобилен уред.
- Не користете го мобилниот уред ако екранот е оштетен, напукнат или скршен за да избегнете каква било повреда.
- Користете само батерии, полначи за батерии и додатоци кои се препорачани од производителот на уредот и неговите подружници и се компатибилни со моделот на вашиот мобилен уред. Производителот на уредот и неговите подружници отфрлаат секаква одговорност за штетата предизвикана од употребата на други полначи или батерии.

Ве молиме проверете ги локалните закони и прописи во вашата надлежност за да научите како најдобро да го фрлите вашиот мобилен уред.



## ЗАШТИТЕ ГО ВАШИОТ СЛУХ

За да спречите потенцијално оштетување на слух, не слушајте висока јачина на звук на подолги периоди. Бидете внимателни кога го држите уредот до увото додека звучникот е во употреба.

## Приватност

Имајте предвид дека морате да ги почитувате законите и прописите на вашата јурисдикција или друга јурисдикција(-и) каде што ќе го користите вашиот мобилен уред во врска со фотографирањето и снимањето звуци со вашиот мобилен уред. Согласно таквите закони и регулативи, може да биде строго забрането фотографирање и/или снимање на гласовите на други луѓе или некој од нивните лични атрибути и нивно репродуцирање или дистрибуирање бидејќи тоа може да се смета за нарушување на приватноста.

Целосна одговорност на корисникот е да се погрижи да добие претходно овластување, доколку е потребно, со цел да снима приватни или доверливи разговори или да фотографира друго лице; производителот, дистрибуерот или продавачот на мобилниот уред (вклучувајќи го и операторот) отфрлаат секаква одговорност што може да произлезе од неправилна употреба на мобилниот уред.

## Правни информации

За да ви овозможиме подобар пристап до овие важни информации, ги направивме материјалите достапни од менито за поставки на телефонот. Прегледајте ги овие материјали пред да го користите вашиот мобилен уред. За да пристапите до материјалите на вашиот мобилен уред, повлечете нагоре од почетниот екран и допрете Поставки > За телефонот > Правни информации, и изберете тема.

## Регулаторни информации (е-ознака)

Вашиот мобилен уред користи електронска ознака (е-ознака), која обезбедува регулаторни информации за вашиот уред. За да ги видите регулаторните информации за овој уред на уредот, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете Поставки > За телефонот > Регулаторни ознаки.

 Овој паметен телефон е тестиран и оценет за употреба со слушни помагала за некои од безжичните технологии што ги користи паметниот телефон. Меѓутоа, во овој паметен телефон може да се користат други безжични технологии кои не се тестиирани за употреба со слушни помагала. Важно е темелно да ги испробате различните карактеристики на вашиот паметен телефон и на различни локации за да одредите дали слушате некаков шум што пречи кога го користите овој паметен телефон со вашето слушно помагало или кохлеарен имплант. Консултирајте се со вашиот давател на безжична услуга за неговите политики за враќање и замена, како и за информации за компатибилноста со слушно помагало.

Вашиот уред вклучува радиопредавател и приемник. Тој е дизајниран и произведен да не ги надминува границите на изложеност за радиофреквенција (RF) поставени од CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Границите на изложеност на RF поставени од CE за безжични мобилни уреди користат мерна единица наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR), што е мерка за количината на RF-енергија апсорбирана од телото при користење мобилен уред. Ограничувањето на CE за јавна изложеност од мобилните телефони е ниво на SAR од 2,0 вати по килограм ( $2,0 \text{ W/kg}$ ). И највисоката вредност на SAR за овој уред при тестирање на главата беше  $1,00 \text{ W/kg}^*(10 \text{ g})$ , кога беше тестиран на телото беше  $1,45 \text{ W/kg}^*(10 \text{ g})$ . и кога се тестираше на екстремитетот беше  $2,98 \text{ W/kg}^*(10 \text{ g})$ .

Овој уред е во согласност со CE ограничувањата за изложеност на радијација, утврдени за неконтролирана средина. За да се обезбеди усогласеност со упатствата за изложеност на RF, уредот мора да се користи најмалку 5 mm од вашето тело.

За да видите дополнителни информации за SAR на вашиот телефон, повлечете нагоре на почетниот екран, а потоа допрете Поставки > За телефонот > Правни информации > RF-изложеност.

## Батерија и додатоци

Внимавајте на следните мерки на претпазливост при користење на батеријата:

- Не обидувајте се да ја отворите батеријата (поради ризик од отровни испарувања и изгореници).
- Не расклопувајте ја и не предизвикувајте краток спој на батеријата.
- Не горете ја и не фрлајте ја искористената батерија во џубре од домаќинството и не чувајте ја на температури над 60 °C.
- Не расклопувајте ја и не отворајте, кршете, виткајте или деформирајте, не дупнувајте или распарчувајте.
- Не обидувајте се да ја измените или поправате батеријата, да вметнувате страни тела во батеријата, да ја потопувате или изложувате на вода или други течности, да ја изложувате на орган, експлозија или други опасности.

Производите што го имаат долунаведениот симбол мора да се однесат во собирните места на крајот од нивниот животен век:



- Центри за депонирање на комунален отпад со специфични канти за овие делови од опремата.
- Канти за собирање на продажни места.


Можете да дознаете повеќе за тоа како да го рециклирате вашиот мобилен уред со посета на веб-страницата CTIA на [www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device](http://www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device)

**ВНИМАНИЕ: АКО БАТЕРИЈАТА СЕ ЗАМЕНИ СО ПОГРЕШЕН ТИП, УРЕДОТ МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА. ФРЛЕТЕ ГИ ИСТРОШЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД УПАТСТВАТА.**



### Информации за рециклирање

Повикајте ја службата за поддршка на корисници за рециклирање на 1–855–368–0829 за упатства за рециклирање или само спомнете го ова: Во САД можете да дознаете повеќе за Програмата за рециклирање на CTIA на <http://www.recyclewirelessphones.com>.



- Моќта испорачана од полначот мора да биде помеѓу мин. 2,5 вати што ги бара радио опремата и максимум 25 вати за да се постигне максимална брзина на полнење.
- Овој уред поддржува брзо USB PD полнење.

## Полначи

Домашните полначи на наизменична струја/полначите за патување работат во температурен опсег од: 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F).

Поради различните применливи електрични спецификации, полначот што сте го купиле во една јурисдикција може да не работи во друга јурисдикција. Тие треба да се користат само за оваа намена.

Со овој производ треба да се ракува со препорачаната(-ите) единица(-и) за напојување.

Полнач за патување: Влезна струја: 100–240V~ 50/60Hz 0,5A

Излезна струја: PD3,0 : 5V 3A или 9V 3A или 12V 2,25A или 15V 2A, PPS: 5~11 V 3 A.

## Лиценци



Логото microSD е трговска марка на SD-3C, LLC.

Bluetooth® зборовен знак и логоата се во посед на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од страна на



Произведувачи на Уреди и нивни подружници е лиценцирано. Други трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Логото за Wi-Fi е ознака за сертификација на Wi-Fi Alliance.

## 10 Спецификација.....

Стандард за радио	Фреквенција	Излезна моќност
GSM	B3	29.5dBm+/-1dB
	B8	32.5dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	25.5dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	24.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	17dBm+/-2dB
5G WiFi	5250–5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	15dBm+/-2dB
6G WiFi	5925-6425MHz	9.5+/-2dB
BT	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	16dBm+/-2dB
5G WiFi	5250–5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	17dBm+/-1.5dB
6G WiFi	5925-6425MHz	6.5+/-2dB

**Фреквентен опсег: 5150 - 5250 MHz:**

Употреба во затворен простор: Само внатре во зградите. Не се дозволени инсталации и употреба во патни возила и вагони.

Ограничена употреба на отворено: Доколку се користи на отворено, опремата не треба да се прикачува на фиксна инсталација или на надворешното тело на патните возила, фиксна инфраструктура или фиксна надворешна антена. Употребата од системи за беспилотни авиони (UAS) е ограничена на опсегот од 5170 - 5250 MHz.

**Фреквентен опсег: 5250 - 5350 MHz:**

Употреба во затворен простор: Само внатре во зградите. Инсталации и употреба во патни возила, возови и авиони не се дозволени.

Не е дозволена употреба на отворено. Работата на WAS/RLAN инсталации во големи авиони (со исклучок на хеликоптери со повеќе мотори) е дозволена до 31 декември 2028 година.

**Фреквентен опсег: 5470 - 5725 MHz:**

Инсталации и употреба во патни возила, возови и авиони и употреба за системи на авиони без екипаж (UAS) не се дозволени. Работата на WAS/RLAN инсталации во големи авиони (со исклучок на хеликоптери со повеќе мотори), освен во фреквентниот опсег 5600 - 5650 MHz, е дозволена до 31 декември 2028 година.

# 11 Решавање проблеми .....

Прегледајте некои од овие вообичаени проблеми и нивните решенија.

## Мојот телефон не може да прима дојдовни повици

- Проверете дали вашиот телефон е вклучен и поврзан на мрежа.
- Проверете дали има преоптоварена или недостапна мрежа.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги пренасочиле дојдовните повици.
- Осигурите се дека не сте забраниле одредени повици.
- Осигурите се дека телефонот не е во авионски режим.

## Името/бројот на повикувачот не се појавува кога се прима повик

- Ако повикувачот не е во вашата листа на контакти, имате опција да се претплатите на NameID
- Вашиот повикувач можеби го скрил своето име или број.

## Не можам да ги најдам моите контакти

- Проверете дали вашата SIM-картичка не е скршена.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е правилно вметната.
- Импортирајте ги сите контакти зачувани во SIM-картичката во телефонот.

## Квалитетот на звукот на повиците е слаб

- Прилагодете ја јачината на звукот за време на повик со притискање на копчето за јачина на звук.
- Проверете ја јачината на мрежата. Преместете се на локација со посилна јачина на сигналот.
- Проверете дали приемникот, конекторот или звучникот на телефонот се чисти.

## Не можам да ги користам функциите описаны во упатството

- Проверете за да бидете сигурни дека вашата претплата ја вклучува оваа услуга.
- Осигурите се дека за оваа функција не е потребен дополнителен додаток.

## Кога ќе изберам број од моите контакти, бројот не може да се бира

- Проверете дали правилно сте го запишале бројот во вашата датотека.
- Проверете дали сте го избрале кодот на државата кога повикувате меѓународен број.

## **Мојот телефон не може да се поврзе со мрежа или се прикажува „Нема услуга“**

- Обидете се да се поврзете на мрежата со преместување на друга физичка локација.
- Потврдете ја мрежната покриеност во вашата моментална област.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е валидна.
- Осигурите се дека поставката на телефонот не е во авионски режим.
- Ако сте далеку од вашата мрежа на Македонски Телеком, можеби ќе треба да овозможите роаминг во поставките на телефонот за да се поврзете на друга мрежа. Може да се применат трошоци за роаминг.

## **Мојот телефон не може да се поврзе на интернет**

- Проверете дали услугата за мобилни податоци за интернет е достапна во вашиот план за безжична услуга.
- Проверете ги поставките на телефонот. Проверете дали мобилните податоци се овозможени или дали има поврзан Wi-Fi.
- Проверете дали сте на место со мрежна покриеност за мобилни податоци или врска на интернет преку Wi-Fi.
- Обидете се да се поврзете подоцна или од друга локација.

## **Неважечка SIM-картичка**

- Проверете дали SIM-картичката е правилно вметната (видете „Вметнување SIM-нанокартичка“).
- Осигурите се дека чипот на вашата SIM-картичка не е оштетен.
- Проверете дали услугата на вашата SIM-картичка се совпаѓа со мрежата на која сте.

## **Мојот телефон не може да остварува појдовни повици**

- Проверете дали сте повикале важечки број и сте допреле Повик на телефонот.
- За меѓународни повици, проверете ги кодовите на земјата и областа.
- Осигурите се дека вашиот телефон е поврзан на мрежа и дека мрежата не е преоптоварена или недостапна.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги забраниле појдовните повици.

## **Мојот телефон не може да се вклучи**

- Ако телефонот не може да се вклучи, полнете го најмалку 10 минути за да ја обезбедите минималната потребна енергија од батеријата.  
Потоа вклучете го повторно.

## **Мојот телефон не реагираше неколку минути**

- Ако телефонот не реагира, исклучете го телефонот со притискање и држење на копчето за вклучување додека не се исклучи, а потоа рестартирајте го повторно.

## **Мојот телефон сам се исклучува**

- Ако вашиот телефон се исклучи сам, проверете дали копчето за вклучување не е случајно притиснато.
- Проверете го нивото на полнење на батеријата.
- Ако сè уште не работи, ресетирајте го телефонот фабрички преку опциите за ресетирање во „Поставки“ на телефонот. Осигурите се дека сте направиле резервна копија од вашите податоци.

## **Мојот телефон не може да се полни правилно**

- Проверете дали го користите соодветниот полнач што доаѓа со телефонот.
- Осигурите се дека вашата батерија не е целосно испразната; ако батеријата е испразната подолго време, може да потрае околу 10 минути за да се прикаже индикаторот за полнење на батеријата на екранот.
- Проверете дали полнењето се врши во нормални услови ( $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) до  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ )).

## **Не можам да додадам контакт**

- Осигурите се дека листата со контакти на вашата SIM-картичка не е полна; избришете некои датотеки или зачувайте ги датотеките на телефонот.

## **Моите повикувачи не можат да оставаат пораки на мојата говорна пошта**

- Контактирајте со вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста на услугата.
- Поставете ја говорната пошта така што повикувачот може да остави порака.

## **Не можам да пристапам до мојата говорна пошта**

- Проверете дали бројот на говорната пошта на Македонски Телеком е правилно внесен во „Број на говорна пошта“.
- Обидете се подоцна ако мрежата е зафатена.

## **Не можам да испраќам и примам MMS**

- Проверете ја меморијата на телефонот бидејќи можеби е полна.
- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да ја проверите достапноста на услугата и параметрите за MMS.
- Потврдете го бројот на центарот на серверот или вашиот MMS-профил со службата за грижа за корисници.
- Центарот на серверот може да биде преплавен. Обидете се повторно подоцна.
- Стартувајте нова низа за пораки. Вашата низа за пораки можеби ја достигнала својата граница.

## **PIN-кодот на SIM-картичката е заклучен**

- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да го добиете PUK-кодот (личен клуч за деблокирање).

## **Не можам да го поврзам телефонот со компјутерот**

- Инсталирајте Smart Suite.
- Проверете дали вашиот USB-драјвер е правилно инсталiran.
- Отворете го панелот за известувања за да проверите дали е активиран Smart Suite Agent.
- Проверете дали сте го означиле полето за избор за дебагирање на USB-то.
- Проверете дали вашиот компјутер ги исполнува условите за инсталација на Smart Suite.
- Проверете дали го користите вистинскиот кабел од кутијата.

## **Не можам да преземам нови датотеки**

- Проверете дали има доволно простор за складирање на телефонот за преземање.
- Изберете ја microSD картичката како локација за складирање на преземените датотеки.
- Проверете го статусот на вашата претплата.

## **Телефонот не може да биде откриен од други преку Bluetooth**

- Проверете дали Bluetooth е вклучен и дали вашиот телефон е видлив за другите корисници.
- Проверете дали двата уреди се во опсегот за откривање на Bluetooth.

## **Батеријата се троши премногу брзо**

- Погрижете се да го следите целосното време на полнење (минимум 2,3 часа).
- По делумно полнење, индикаторот за нивото на батеријата може да не е точен.
- Почекајте најмалку 10 минути откако ќе го извадите полначот за да добиете точна индикација.
- Прилагодете ја осветленоста на екранот како што е соодветно.
- Продолжете го интервалот за автоматска проверка на е-пошта што е можно подолго.
- Рачно ажурирајте ги вестите и информациите за времето или зголемете го нивниот интервал за автоматско ажурирање.
- Излезете од апликациите што работат во заднина ако не се користат подолг временски период.
- Деактивирајте ги Bluetooth, Wi-Fi или GPS кога не ги користите.

## **Телефонот се загрева по долги повици, играње игри, сурфање на интернет или вклучување други сложени апликации**

- Ова загревање е нормална последица од тоа што процесорот работи со прекумерен број податоци. Со завршување на горенаведените дејствија, вашиот телефон ќе се врати на нормална температура.

## **Откако ќе се изврши ресетирање на фабричките податоци, не можам да го користам телефонот без да ги внесам акредитивите за сметката на Google**

- Откако ќе се изврши ресетирањето, морате да ги внесете оригиналните акредитиви на сметката на Google што се користеле на овој телефон.
- Ако не се сеќавате на акредитивите на вашата сметка на Google, завршете ги процедурите за враќање на сметката на Google.

## **Телефонот не звони кога ќе пристигне повик или порака**

- Осигурите се дека режимот Не вознемирувај (одете во Поставки > Звук и вибрации > Не вознемирувај) не е активиран.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за да ја прилагодите јачината на звукот.



# T Phone 2 Pro



Manuali i përdorimit  
Shqip

# Rreth këtij manuali

Ju falënderojmë që zgjodhët telefonin celular T Phone 2 Pro. Për ta mbajtur pajisjen tuaj në gjendje optimale, lexoni këtë manual dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen.


## Tabela e përbajtjes

1 Fillimi.....	3	4.3 Mesazhet.....	14
1.1 Përbledhje .....	3	4.4 Gmail .....	15
1.2 Konfigurimi .....	4	4.5 Chrome .....	16
1.3 Ekrani kryesor.....	6	4.6 Kalendar.....	16
1.4 Shiriti i statusit .....	6	4.7 Kamera .....	17
2 Rreth telefonit tuaj.....	7	4.8 Fotografitë.....	18
2.1 Ndezja dhe fikja.....	7	4.9 Ora .....	19
2.2 Bateria .....	7	5 Aplikacionet e Google .....	20
3 Personalizimi i telefonit.....	8	6 Aplikacionet e tjera.....	21
3.1 Gjuha .....	8	7 Siguria dhe privatësia.....	21
3.2 Data dhe ora.....	8	7.1 Kyçja e ekranit .....	21
3.3 NFC.....	8	7.2 Kyçja e kartës SIM.....	21
3.4 Shfaqja .....	9	7.3 Sensori i gjurmës së gishtit .....	22
3.5 Figura e sfondit .....	9	7.4 Shkyçja me fytyrë .....	22
3.6 Zëri .....	9	7.5 Shkyçja e zgjatur .....	22
3.7 Mirëqenia dixhitale dhe kontrolllet prindërore ..	10	7.6 Enkriptimi dhe kredencialet .....	22
3.8 Gjestet.....	10	8 Llogaria.....	22
3.9 Përdoruesit e shumtë.....	10	8.1 Informacioni i llogarisë .....	22
3.10 Rezervimi dhe kthimi në gjendje fabrike .....	11	8.2 Përditësimi i softuerit .....	22
4 Aplikacionet.....	11	9 Siguria dhe informacioni rregulator .....	23
4.1 Telefonata .....	11	10 Specifikimet .....	26
4.2 Kontaktet .....	12	11 Zgjidhja e problemeve .....	28

# 1 Fillimi .....

## 1.1 Përbledhje

Shënim: Sensori i gjurmës së gishtit ndodhet te butoni i ndezjes/fikjes.



### Butoni i ndezjes/fikjes

- Shtypeni dhe lëshojeni shpejt për të kyçur ose për të ndezur ekranin.
- Shtypeni dhe mbajeni shtypur për të hapur **Google Assistant**.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin **Rritja e volumit** që të zgjidhni midis opsiioneve Emergjencia, Kyçja, Fikja ose Rindezje.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin **Ulja e volumit** për të marrë një pamje ekranit dhe për ta ruajtur atë.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin **Rritja e volumit** për të paktën 10 sekonda përinisje të detyruar.
- Shtypni butonin **Ndezja/fikja** dy herë për të hapur kamerën.

### Butoni i volumit

- Përdorni butonat e rritjes ose të uljes së volumit për të rregulluar volumin e ziles, volumin e zërit gjatë një telefonate ose volumin e medias kur dëgjoni muzikë, shikoni një video ose kur transmetoni përbajtje.
- Shtypni butonin e volumit gjatë një thirrjeje hyrëse për të heshtur zilen e telefonit.
- Kur jeni duke përdorur kamerën, shtypni butonin e rritjes ose të uljes së volumit për të bërë një fotografji.

# 1.2 Konfigurimi

## Vendosja e kartës nano SIM

Ju duhet të vendosni kartën tuaj nano SIM që të bëni telefonata duke përdorur rrjetin tuaj.



Telefoni juaj mbështet vetëm kartat nano SIM. Për të shmangur dëmtimin e telefonit, mos tentoni të vendosni lloje të tjera të kartave SIM, të tilla kartat mini ose mikro.



Shënim: Edhe nëse nuk është instaluar asnjë kartë SIM, telefonii juaj mund të ndizet dhe ju do tëjeni në gjendje të lidheni në një rrjet Wi-Fi dhe të përdorni disa prej veçorive të telefonit.

### Regjistrimi i një karte eSIM gjatë konfigurimit fillestar të pajisjes nëse keni marrë një kod QR për aktivizimin:

- 1) Ndizni pajisjen dhe zgjidhni gjuhën
- 2) Zgjidhni “Shkarko një eSIM të ri”
- 3) Lidhuni me Wi-Fi
- 4) Zgjidhni “Shkarko eSIM”, kamera do të hapet dhe ju mund të skanoni kodin QR
- 5) Zgjidhni “Lidhu” në hapin tjetër te shkarkimi i eSIM

### Regjistrimi i një karte eSIM pas konfigurimit të pajisjes nëse keni marrë një kod QR për aktivizimin:

- 1) Lidhuni me Wi-Fi ose me internetin celular
- 2) Shkoni te Cilësimet>Rrjeti dhe interneti >SIM
- 3) Zgjidhni “Shkarko një SIM të ri”
- 4) Kamera do të hapet dhe ju mund të skanoni kodin QR
- 5) Konfirmoni shkarkimin
- 6) Pas shkarkimit shkoni te cilësimet dhe aktivizoni kartën SIM

### Fshirja e një karte eSIM:

- 1) Lidhuni me Wi-Fi ose me internetin celular
- 2) Shkoni te Cilësimet>Rrjeti dhe interneti >SIM
- 3) Çaktivizoni kartën SIM
- 4) Zgjidhni “Fshi SIM” dhe konfirmoni fshirjen

## Konfigurimi i telefonit

Herën e parë që ndizni telefonin, ju duhet të caktoni opsonet e mëposhtme:

- Prekni **Anglisht (Shtetet e Bashkuara)** për të zgjedhur gjuhën dhe prekni **Cilësimet e shikimit** për të përshtatur veçoritë e aksesueshmërisë. Kur të përfundoni, prekni **Nis** në ndërfaqen fillestare për të vazhduar.
- Zgjidhni një rrjet të disponueshëm Wi-Fi. Ose prekni **Konfiguro offline** dhe **Vazhdo**.
- Vendosni **Data dhe ora** për ta rregulluar nëse nevojitet.
- Aktivizoni  për të lejuar telefonin që të përdorë vendndodhjen, ose në të kundërt çaktivizojeni këtë opson .
- Aktivizoni  për të lejuar skanimin, ose në të kundërt çaktivizojeni këtë opson .
- Aktivizoni  për të lejuar dërgimin e të dhënave të përdorimit dhe diagnostikimit, ose në të kundërt çaktivizojeni këtë opson .
- Klikoni **Më shumë** për të vazhduar dhe shtypni **Prano**.
- Zgjidhni një mënyrë lundrimi, prekni **Lundrimi me gjeste** ose **Lundrim me 3 butona**.
- Vendosni një kod PIN për kyçjen e ekranit, në të kundërt prekni **Kapërce** dy herë në ekran për të vazhduar.

## 1.3 Ekrani kryesor

Ju mund t'i sillni të gjitha gjërat që përdorni më shpesh (aplikacionet, shkurtoret, mini-aplikacionet, dosjet) në ekratin kryesor për qasje të shpejtë, më pas të rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit për t'u kthyer tek ekrani kryesor.



## 1.4 Shiriti i statusit

Shiriti i statusit shfaqet në krye të ekranit kryesor dhe përfshin ikonat që tregojnë statusin e telefonit dhe sinjalizimet për njoftimet e reja.

Ikona	Statusi	Ikona	Statusi
Wi-Fi icon	Wi-Fi® aktiv	Bateria icon	Bateria (e karikuar plot)
Signal icon	Rrjeti (sinjali plot)	Speech bubble icon	Mesazh i ri
5G icon	Shërbimi i të dhënave 5G	No sound icon	Modaliteti Në heshtje
Airplane icon	Modaliteti Avion	Circle with minus icon	Mos shqetëso
Clock icon	Alarmi	Gmail icon	Mesazh i ri në Gmail
Battery icon	Bateria (po karikohet)	Location icon	Regjistruesi i ekranit
Location icon	Vendndodhja	NFC icon	NFC e aktivizuar

## 2 Rreth telefonit tuaj.....

### 2.1 Ndezja dhe fikja


Për ta ndezur pajisjen, mbanë shtypur butonin **Ndezja/fikja** derisa pajisja të ndizet. Shkyçni telefonin (duke përdorur butonin Asnjë, Rrëshqit, Modeli, PIN, Fjalëkalimi, Gjurma e gishtit ose Fytyra) nëse nevojitet. Pas shkyçjes shfaqet ekrani kryesor.

Nëse nuk e dini kodin PIN ose e keni harruar atë, kontaktoni me kujdesin për klientin. Për arsyé sigurie, mos e ruani kodin PIN në telefonin tuaj.

Për ta fikur pajisjen, shtypni butonin **Ndezja/fikja** dhe butonin e **Rritja e volumit** derisa të shfaqen opsjonet dhe më pas zgjidhni **Fik**.

#### Karikimi

Futni skajin e vogël të kabllos së karikimit në folenë e karikimit dhe futeni spinën e karikuesit në një prizë elektrike.



- Futni kabllon USB të tipit C në folenë e karikimit siç tregohet.
- Lidhni karikuesin në prizën elektrike.

**Shënim:** Përdorni kabllon USB të tipit C të përfshirë në kuti.  
Karikuesi elektrik shitet më vete. Përdorimi i kabllos dhe i karikuesit të gabuar mund të dëmtojnë folenë e karikimit ose të ulin performancën e baterisë.

### 2.2 Bateria

Kryeni këto rregullime për të optimizuar jetën e baterisë.

#### Aktivizimi i modalitetit të kursimit të energjisë

- Shkoni te **Cilësimet > Bateria > Kursyesi i baterisë**.
- Aktivizoni **Përdor kursyesin e baterisë** për të aktivizuar modalitetin e kursimit të baterisë.

**Shënim:** Modaliteti Kursyesi i baterisë nuk aktivizohet gjatë karikimit.

#### Ulja e nivelit të ndriçimit të ekranit

- Shkoni te **Cilësimet > Ekrani > Nivel i ndriçimit**.
- Ulni nivelin e ndriçimit duke rrëshqitur  nga e majta.

#### Koha e fikjes së ekranit

- Shkoni te **Cilësimet > Ekrani > Koha e fikjes së ekranit**.
- Zgjidhni kohëzgjatjen e kohës së fikjes së ekranit.

### 3 Personalizimi i telefonit .....

#### 3.1 Gjuha

Zgjidhni nga gjuhët e shumta që mbështeten në pajisjen tuaj.

- Shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Gjuhët > Gjuhët e sistemit.**
- Prekni + **Shto një gjuhë** për të zgjedhur një gjuhë nga lista.
- Prekni dhe mban prekur  ngjitur me gjuhën që dëshironi dhe tërhiqeni atë në krye të listës.

#### 3.2 Data dhe ora

Shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora.**

##### Vendosja automatike e orës

Aktivizoni  për të përdorur orën e ofruar nga rrjeti.

Nëse zgjidhni **Joaktive**, ju mund ta vendosni manualisht datën dhe orën:

- Prekni **Data** për të hapur një dritare ku mund të vendosni manualisht datën.
- Prekni **Ora** për të hapur një dritare ku mund të vendosni manualisht orën.

##### Vendosja automatike

Aktivizoni  për të aktivizuar brezin orar të ofruar nga rrjeti. Dhe ju mund të aktivizoni **Përdor vendndodhjen** për të vendosur brezin orar, për të lejuar që ora e telefonit të përputhet me orën lokale.

Nëse opzioni Brezi orar automatik është i çaktivizuar, ju mund ta vendosni manualisht brezin orar:

- Prekni **Brezi orar** për të zgjedhur manualisht rajonin dhe brezin orar.

##### Përdorimi i lokales si paracaktim

- Aktivizoni  për të aktivizuar lokalën si paracaktim.
- Nëse opzioni **Përdor lokalën si paracaktim** është i çaktivizuar, ju mund të aktivizoni  për të aktivizuar opzionin **Përdor formatin 24-orë**.

#### 3.3 NFC

NFC mundëson shkëmbimin e të dhënavë kur telefoni prek pajisje tjeter.

Për ta aktivizuar, shkoni te **Cilësimet > Pajisjet e lidhura > Preferencat e lidhjes > NFC** > aktivizoni  për ta aktivizuar.

## 3.4 Shfaqja

Bëni rregullime në cilësimet e shfaqjes dhe figurat e sfondit për të optimizuar përvojën tuaj.

Shkoni te **Cilësimet > Shfaqja** për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme.

### Temë e errët

Tema e errët përdor një sfond të zi dhe ndihmon që bateria të rrojë më gjatë në disa ekrane.

### Dritë natën

Ky modalitet i jep ekranit një nuancë ngjyrë qelibari. Kjo e bën më të lehtë të shikoni në ekran ose të lexoni në dritë të errësuar dhe mund të ndihmojë që t'ju zërë gjumi më lehtë.

### Rrotullo automatikisht ekranin

Zgjidhni nëse pamja e ekranit do të rrotullohet automatikisht ose jo.

**Shënim: Përdorimi i pajisjes në modalitetin horizontal ndërkohë që mban syze dielli të polarizuara mund ta presë dritën nga ekran.**

**Hiqi syzet e polarizuara të diellit ose përdoreni pajisjen në drejtimin portret për të vazhduar përdorimin.**

### Ekrani i kyçjes

Përshtatni se çfarë do të shfaqet në ekranin e kyçjes.

## 3.5 Figura e sfondit

- Prekni Fotografitë, për të zgjedhur nga imazhet që janë të ruajtura në pajisjen tuaj.
- Prekni **Cilësimet > Figura e sfondit dhe stili** për të ndryshuar një figurë sfondi për ekranin e kyçjes dhe/ose ekranin kryesor nga imazhet e ngarkuara më parë.

## 3.6 Zëri

### Rregullimi i volumit

- Shtypni butonat e volumit që gjenden në anën e djathtë të pajisjes për të rregulluar volumin për median, telefonatën, zilen, njoftimet dhe alarmin.
- Gjithashtu mund të shkoni te **Cilësimet > Tingulli dhe dridhja** për të rregulluar volumin për median, thirrjen, zilen, njoftimet dhe alarmin.

### Rregullimi i toneve

Shkoni te **Cilësimet > Tingulli dhe dridhja > Zilja e telefonit.**

### Rregullimi i tingujve të tjera

Të gjithë tingujt e tjera që janë të lidhur me njoftimet, prekjen dhe klikimin, fushën e formimit të numrave, kyçjen e ekranit dhe karikimin mund të përshtaten duke vepruar si më poshtë:

Shkoni te **Cilësimet > Tingulli dhe dridhja.**

## 3.7 Mirëqenia dixhitale dhe kontrollet prindërore

- Shkon te **Cilësimet** dhe prekni **Mirëqenia dixhitale dhe kontrollet prindërore** për të zbuluar sesa kohë keni shpenzuar në telefon dhe madje në çdo aplikacion. Ju mund të personalizoni kufirin e kohës për përdorimin e telefonit.
- Përveç kësaj, prindërit mund të kufizojnë kohën e përdorimit nga fëmijët e tyre dje të menaxhojnë zakonet e tyre të shfletimit.

## 3.8 Gjestet

Ju mund ta ndryshoni lundrimin në sistem duke shkuar te **Cilësimet > Sistemi > Gjestet > Mënyra e lundrimit**, dhe më pas të zgjidhni një lloj lundrimi në sistem.

### Lundrimi me gjeste

Prekni **Lundrimi me gjeste** për të aktivizuar qasjen në ndërsaqe të ndryshme duke rrëshqitur në ekranin e telefonit.

- Shko në ndërsaqen e aplikacioneve të fundit: rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit dhe ndalonit.
- Shko në faqen kryesore: rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit.
- Shko prapa: rrëshqitni ose nga ana e majtë, ose nga ana e djathtë e ekranit.

### Lundrimi me 3 butona

Prekni **Lundrim me 3 butona** që në pjesën e poshtme të ekranit të shfaqen butonat e mëposhtëm.

#### ■ Butoni Aplikacionet e fundit

- Prekeni për të parë aplikacionet e përdorura së fundmi. Rrëshqitni lart në ekran për të hequr një miniaturë të veçantë nga lista, ose lëvizni deri në fund nga e majta dhe prekni **Pastro të gjitha** për t'i hequr të gjitha miniaturat nga lista.
- Shtypja e butonit **Aplikacionet e fundit** mundëson gjithashtu qasjen te **Pamje ekrani**. Prekni **Pamje ekrani** për të shkrepur menjëherë atë çfarë gjendet në ekran.

#### ● Butoni Ekrani kryesor

- Nga çdo aplikacion ose pamje ekrani, prekeni që të ktheheni në ekranin kryesor.
- Prekeni dhe mbajeni prekur që të hapet Google Assistant, me të cilin mund të kërkonit për informacione online, të hapni aplikacione në telefon ose të dërgoni mesazhe.

#### ◀ Butoni Kthehu pas

Prekeni për t'u kthyer pas në ekranin e mëparshëm ose për të mbyllur një dritare dialogu, një meny opsjonesh ose panelin e rjoftimeve.

## 3.9 Përdoruesit e shumtë

Ju mund ta ndani telefonin tuaj me përdorues të tjera duke shkuar te **Cilësimet > Sistemi > Përdorues të shumtë**, më pas të aktivizoni .

Dhe do të shihni opsjonet e mëposhtme për zgjedhje.

- Ju (Pronari): Prekeni dhe mund të vendosni informacionin e profilit tuaj.
- Shto vizitor: Prekeni për të krijuar një vizitor të ri dhe përfundoni cilësimet e tjera.
- Shto përdorues: Prekeni për të shtuar përdorues të ri dhe për ta lejuar atë të konfigurojë hapësirën e tij.

**Shënim:** Prekni opsjonin **Shto përdorues nga ekrani i kyçjes, për të lejuar shtimin e përdoruesve në ekranin e kyçjes.**

## 3.10 Rezervimi dhe kthimi në gjendje fabrike

- Për t'i transferuar të dhënat nga pajisja juaj në një pajisje tjeter, shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Rezervimi dhe më pas ju duhet të klikoni **Shto llogari** për të konfiguruar llogarinë tuaj të rezervimit.**
- Për t'i fshirë të gjitha të dhënat në pajisje, shkoni te **Cilësimet > Sistemi > Opcionet e rivendosjes > Fshi të gjitha të dhënat (rikthim në gjendje fabrike) > Fshi të gjitha të dhënat.**

## 4 Aplikacionet .....

### 4.1 Telefonata

#### Bërja e telefonatave

- Për t'ë bërë një telefonatë, prekni .
- Numrat e sugjeruar shfaqen ndërkohë që futni numrat në fushën e formimit të numrit.
- Futni numrin që dëshironi nga fusha e formimit të numrit dhe prekni  për t'ë vendosur thirrjen. Gjithashtu mund t'ë zgjidhni një kontakt nga **Të preferuar** , **Të fundit**  ose **Kontaktet**  duke prekur në skedën përkatëse.
- Numri që keni vendosur mund t'ë ruhet te kontaktet duke prekur **Krijo kontakt t'ë ri**.
- Nëse bëni një gabim, mund t'i fshini numrat e pasaktë duke prekur .
- Për ta mbyllur një telefonatë, prekni .

#### Telefonata ndërkombëtare

Për t'ë bërë një telefonatë ndërkombëtare, prekni dhe mban prekur  që t'ë vendosni +, më pas vendosni prefiksin ndërkombëtar të shtetit t'ë ndjekur nga numri i plotë i telefonit dhe prekni .

#### Telefonatë emergjencë

Nëse telefoni ka mbulim t'ë rrjetit, formoni numrin e emergjencës dhe prekni .

Kjo funksionon edhe pa kartë SIM dhe pa futur kodin PIN.

#### Përgjigjja ose refuzimi i një telefonate

Kur merrni një telefonatë:

- Rrëshqitni  lart për t'u përgjigjur.
- Rrëshqitni  poshtë për ta refuzuar.
- Prekni  për ta refuzuar telefonatën duke dërguar një mesazh të paracaktuar.
- Shtypni butonin e volumit, për t'ë heshtur zilen e një thirrjeje hyrëse.



## Posta zanore

Posta zanore funksionon si një sekretari telefonike për thirrjet e humbura.

- Për të hyrë te posta zanore, prekni dhe mbani prekur 1.
- Për të vodosur numrin e postës zanore: prekni **Telefoni**  dhe shkoni te menya  > **Cilësimet** > **Posta zanore** > **Cilësimet e avancuara** > **Konfigurimi** > **Numri i postës zanore**.
- Nëse merrni një mesazh zanor,  shfaqet në shiritin e statusit. Hapni panelin e njoftimeve dhe prekni **Posta zanore**.




## 4.2 Kontaktet

Kontaktet mundësojnë qasjen e shpejtë dhe të lehtë te kontaktoni që dëshironi të arrini.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Kontaktet  nga menja Aplikacionet.

Ju mund t'i shihni dhe të krijoni kontakte në telefon dhe t'i sinkronizoni ato me kontaktet tuaja në Gmail ose në aplikacionet e tjera në internet ose në telefon.



### Shtimi i një kontakti

- Prekni  në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri.
- Vendosni emrin e kontaktit dhe informacionet e tjera të tij. Duke lëvizur ekranin lart e poshtë, mund të kaloni nga një fushë në një tjetër.
- Kur të përfundoni, prekni **Ruaj**.
- Për të dalë pa e ruajtur, mund të prekni  dhe më pas të prekni **Anulo**.


### Modifikimi i kontakteve

Prekni  në ekranin e detajeve të kontaktit për modifikimin.

Kur të përfundoni, prekni **Ruaj**.

### Shtimi/heqja nga të preferuarit<sup>(1)</sup>

- Prekni një kontakt për të parë detajet e më pas prekni  për ta shtuar kontaktin tek të preferuarit.
- Prekni  përsëri për ta hequr kontaktin nga të preferuarit.



### Fshirja e një kontakti

Nga ekranin i listës së kontakteve:

- Prekni dhe mbani prekur kontaktin që dëshironi të fshini, më pas prekni  dhe **Fshi** për ta fshirë kontaktin.
- Zgjidhni kutinë e zgjedhjes së të gjitha kontakteve, më pas prekni  dhe **Fshi** për t'i fshirë të gjithë kontaktet.

Nga ekrani i detajeve të kontaktit:

- Prekni  më pas zgjidhni **Fshi**. Zgjidhni **Fshi** kur të kërkohet konfirmimi.



Kontakti që fshini do të hiqet edhe nga aplikacionet e tjera në telefon ose në internet herën e ardhshme që do të sinkronizon telefonin.

## Ndarja e një kontakti

Ju mund ta ndani një kontakt të vetëm me të tjerët duke u dërguar atyre kartëvizitën e kontaktit me mesazh, Gmail dhe Bluetooth. Zgjidhni një kontakt që dëshironi ta ndani, prekni dhe mban shtypur kontaktin dhe pastaj prekni  ose prekni kontaktin dhe zgjidhni  dhe pastaj **Ndaj**.

## Opsonet e mundshme

Nga lista e kontakteve, mund të bëni gjithashtu rregullime të tjera duke prekur **Rregullo dhe menaxho**.

### Rregullo dhe menaxho

#### Menaxho SIM

Prekni që të **zgjidhni SIM te Zgjidh kontaktet** që dëshironi te **Importo** ose prekni  për ta fshirë.

#### Importo/eksporto

Importoni ose eksportoni kontaktet midis telefonit, kartës SIM, kartës microSD dhe memories së telefonit.

#### Cilësimet:

- |   |   |
|---|---|
| · Informacioni juaj                           | Prekeni për të konfiguruar profilin tuaj.                                       |
| · Llogaritë                                   | Prekeni për të shtuar llogari dhe për të konfiguruar informacionin përkatës.    |
| · Rendit sipas                                | Prekeni për ta renditur listën sipas emrit ose sipas mbiemrit.                  |
| · Formati i emrit                             | Prekeni për të zgjedhur nëse në fillim do të shfaqet emri apo mbiemri.          |
| · Tema  | Prekeni për ta ndryshuar në temë të çelët ose të errët.                         |
| · Llogaria e paracaktuar për kontaktet e reja | Prekeni për të zgjedhur vandin e paracaktuar për ruajtjen e një kontakti të ri. |
| · Emri fonetik                                | Prekeni për të zgjedhur shfaqjen ose fshehjen e emrit fonetik.                  |

#### Numrat e bllokuar

Shtonitë numrat, që të mos merrni telefonata ose tekstin prej tyre.

## 4.3 Mesazhet


Përdorni aplikacionin e mesazheve  për të dërguar dhe për të marrë mesazhe me tekst (SMS) dhe mesazhe multimedia (MMS).

### Krijimi i një mesazhi

Në ekranin e listës së mesazheve, prekni  për të shkruar mesazhe me tekst/multimedia.

### Dërgimi i një mesazhi me tekst

- Vendosni emrin, numrin e telefonit ose emailin e marrësit në shiritin **Për** ose prekni  për të shtuar marrësit.
- Prekni shiritin **Mesazh me tekst** për të futur tekstin e mesazhit.
- Prekni  për të hyrë tek emotikonet.
- Kur të përfundoni, prekni  për të dërguar mesazhin me tekst.



Shkruani tekstin e mesazhit

Futni emotikone

Një mesazh SMS me më shumë se 160 karaktere do të ngarkohet si disa mesazhe SMS. Një numërues gjendet në anën e djathtë të kutisë së tekstit për t'ju kujtuar sesa karaktere mund të futen në një mesazh.



Shkronjat e veçanta (me theks) rritin gjithashtu madhësinë e mesazhit SMS dhe mund të bëjë që marrësit t'i dërgohen disa SMS.

### Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS ju mundëson të dërgoni videoklipe, imazhe dhe vCard në celularët e tjerë të përputhshëm dhe në adresat e emailit.

- Vendosni numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Për**.
- Prekni shiritin **Mesazh me tekst** për të futur tekstin e mesazhit.
- Prekni  për të shtuar një emotikon, vendndodhjen tuaj, një kontakt ose skedar; prekni  për të zgjedhur një fotografi ose video.
- Kur të përfundoni, prekni  për të dërguar mesazhin multimedia.

### Menaxhimi i mesazheve

Kur merrni një mesazh,  do të shfaqet në shiritin e statusit si njoftim. Tërhiqni poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve, prekni mesazhin e ri për ta hapur dhe për ta lexuar atë. Gjithashtu mund të hyni në aplikacionin Mesazhet dhe të prekni mesazhin për ta hapur atë.

Mesazhet shfaqen si një bisedë.

Prekni një mesazh për të hyrë në ekranin e krijimit të mesazhit:


- Prekni  për të thirrur numrin.
- Prekni  për ta ruajtur numrin te kontaktet ose për të parë detajet e kontaktit, nëse numri është ruajtur më parë.
- Për t'iu përgjigjur një mesazhi, shkruani tekstin. Kur të përfundoni, prekni .
- Nëse prekni dhe mbani prekur një mesazh, ofrohen opzionet e mëposhtme:  Kopjo tekstin,  Fshi,  Mesazh me yll,  Cakto kujtesë,  Shiko detajet.

## 4.4 Gmail

### Konfigurimi i Gmail

Për të konfiguruar llogarinë tuaj të emailit, rrëshqitni lart nga ekranin kryesor, më pas zgjidhni Gmail

- Zgjidhni për të shtuar një adresë emaili.
- Një proces i konfigurimit të emailit do t'ju udhëzojë nëpër disa hapa për të konfiguruar një llogari emaili.
- Zgjidhni llojin e llogarisë së emailit që keni dhe vendosni adresën e emailit dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshironi të konfiguroni.
- Nëse llogaria që keni vendosur nuk ofrohet nga ofruesi i shërbimit në pajisje, prekni **Tjetër** dhe vendosni adresën e emailit, prekni **TJETËR** për të zgjedhur një lloj llogarie dhe vendosni fjalëkalimin e emailit tuaj, më pas plotësoni saktë të dhënrat e serverit dhe portës në të dyja ndërsa qëndroj te Cilësimet e serverit hyrës dhe Cilësimet e serverit dalës. Prekni **Përfundo** për të përfunduar konfigurimin.
- Për të shtuar një tjetër llogari emaili, klikoni **Shto adresë emaili**. Zgjidhni Tjetër nga opsjonet e konfigurimit të emailit. Ose mund të prekni emrin e llogarisë në cepin djathtas lart dhe zgjidhni **Shto llogari tjetër** për ta ekzekutuar këtë funksion (kjo nuk disponohet kur nuk jeni të identifikuar në Google).



### Dërgimi i një emaili

- Prekni në ekranin e kutisë hyrëse të mesazheve.
- Vendosni adresën(at) e emailit të marrësit(ve) në fushën **Për**.
- Nëse nevojitet, prekni >**Cc/Bcc** për të shtuar në mesazh një kontakt tjetër ose një kontakt të padukshëm.
- Shkruani subjektin dhe përmbytjen e mesazhit.
- Prekni për të shtuar një bashkëngjitur.
- Në nuk dëshironi ta dërgoni menjëherë emailin, mund të prekni **Ruaj si draft** ose prekni butonin e kthimit pas përtë ruajtur një kopje.
- Prekni për ta dërguar.
- Nëse nuk dëshironi ta dërgoni ose ta ruani emailin, mund të prekni dhe më pas zgjidhni **Anulo**.
- Për të shtuar një nënshkrim që do të shfaqet në gjitha emailet tuaja, prekni dhe zgjidhni **Cilësimet**, më pas zgjidhni llogarinë për të cilën dëshironi të krijoni ose të modifikoni nënshkrimin, prekni **Nënshkrimi i telefonit celular** për ta modifikuar.

**Shënim:** Nëse shihni një gabim "fjalëkalim i pasaktë" kur konfiguroni llogarinë Gmail në aplikacionin Gmail, shqyrtoni opsjonin e mëposhtëm:

### Opsioni: Krijo një fjalëkalim të aplikacionit

Fjalëkalimi i aplikacionit është një kod hyrjeje me 16-shifra që i jep një aplikacioni ose pajisjeje lejen për të pasur qasje në llogarinë tuaj Google.

Nëse përdorni verifikimin me 2 hapa dhe hasni një gabim "fjalëkalim i pasaktë" kur provoni të hyni në llogarinë tuaj Google, fjalëkalimi i aplikacionit mund ta zgjidhë problemin.

Për të krijuar një fjalëkalim të aplikacionit

- Vizitonit faqen tuaj të fjalëkalimeve të aplikacioneve <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>.  
Mund t'ju kërkohet të identifikoheni në llogarinë tuaj Google.
- Kthehuni pas te ndërfaqja e sigurisë, rrëshqitni poshtë për të zgjedhur **Fjalëkalimet e aplikacioneve**.
- Caktoni opsonet e mëposhtme: **Zgjidh aplikacionin; Zgjidh pajisjen**.
- Zgjidhni **Krijo**.
- Ndiqni instrukzionet përfundore të futur fjalëkalimin e aplikacionit (kodin me 16-karaktere në shiritin e verdhë) në pajisjen tuaj.
- Zgjidhni **PËRFUNDO/U KRYE**.
- Pasi t'ek keni përfunduar, nuk do ta shihni përsëri kodin e fjalëkalimit të aplikacionit. Megjithatë, do t'ek shihni një listë të aplikacioneve dhe pajisjeve përfundore që keni krijuar fjalëkalime të aplikacioneve.

## 4.5 Chrome

Shijoni lundrimin në internet duke përdorur shfletuesin Chrome.

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Chrome  nga ekranin kryesor.


## 4.6 Kalendari

Ju mund të përdorni kalendarin përfundore që ka gjurmua mbledhjet e rëndësishme, takimet dhe më shumë.

Për të hyrë në këtë funksion, rrëshqitni lart nga ekranin kryesor, më pas prekni **Kalendari**.

### Shikimi i kalendarëve

Ju mund ta shfaqni kalendarin në pamjen e programuar, ditore, 3 ditore, javore ose mujore. Prekni  dhe zgjidhni pamjen e kalendarit që dëshironi.



## Krijimi i një eventi të ri

Ju mund të shtoni evenete të reja nga çdo pamje e kalendarit.

- Prekni .
- plotësoni të gjithë informacionin e nevojshëm për këtë event të ri. Nëse është një event gjatë gjithë ditës, mund ta aktivizoni në Gjithë ditën.
- Ftoni miqtë në event. Vendosni adresat e emailit duke i ndarë me presje, që t'i veçoni ato, të miqve që dëshironi të ftoni. Miqtë do të marrin një ftesë nga kalendarit ose nga emaili.
- Kur të përfundoni, prekni **Ruaj** në krye të ekranit.

Për të kriuar shpejt një event nga pamja ditore, 3 ditore ose javore, prekni një vend bosh për të zgjedhur një hapësirë të synuar e cila kthehet në dhe më pas prekni ikonën për të kriuar një event të ri.

## Fshirja ose modifikimi i një eventi

- Për të fshirë pse për të modifikuar një event, prekni eventin për të hyrë në ekranin e detajeve të tij, më pas prekni për ta modifikuar eventin.
- Prekni dhe **Fshi** për ta hequr eventin ose **Dublo** për ta kopjuar eventin.

## Kujtesa për eventin

Nëse për një event është caktuar një kujtesë, eventi i ardhshëm do të shfaqet në ekranin kryesor.

- Prekni emrin e një eventi për të parë listën e njoftimeve te kalendarit.

## 4.7 Kamera


### Hyrja te kamera

Nga ekranin kryesor, prekni **Kamera**.

### Bërja e një fotografie

- Poziciononi objektin ose peizazhin brenda inkuadruesit dhe prekni ekranin për ta fokusuar nëse nevojitet.
- Prekni për të bërë një fotografi që ruhet automatikisht.
- Për të bërë shkrepje në seri, prekni dhe mbani prekur .

- |          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | Zgjidhni opsjonet përmes Blicit: <b>Joaktiv, Automatik, Aktiv, Gjithmonë</b>                | <b>5</b> | Zgjidhni madhësinë e shkrepjes                           |
| <b>2</b> | Zgjidhni numërimin mbaprashët   | <b>6</b> | Hyni në më shumë opsjone                                 |
| <b>3</b> | Zgjidhni Modaliteti HDR, që të zgjidhni modalitetin e HDR: <b>Joaktiv, Aktiv, Automatik</b> | <b>7</b> | Ndryshoni midis kamerës së përparme dhe kamerës kryesore |
| <b>4</b> | Zgjidhni një filtri   | <b>8</b> | Bëni një fotografi                                       |
|          |   | <b>9</b> | Shikoni fotografitë/videot e marra                       |



### Optimizuesi AI i skenës

Mund të hyni te më shumë opsjone përmes zgjedhur optimizuesin AI të skenës, i cili është një funksion i ri.

- Optimizon në mënyrë automatike cilësimet e kamerës, të tillë si ngjyra, kontrasti dhe ndriçimi, përmes bërë skenat të duken më të gjalla.

## Bërja e një videoje

- Prekni **VIDEO** për të hyrë në modalitetin e videos.
- Prekni  në qendër të ekranit për të nisur regjistrimin e videos.
- Mund të prekni gjithashtu  për të marrë një fotografi gjatë regjistrimit të videos.
- Prekni  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

## Shikimi, modifikimi dhe ndarja

- Prekni  dhe më pas zgjidhni një mënyrë, si p.sh. **Mesazhet** për ta ndarë fotografinë ose videon.
- Prekni  për ta modifikuar.
- Prekni  për të kërkuar atë çfarë shihni me Google Lens.
- Prekni  për ta fshirë.
- Prekni  për t'u kthyer pas në modalitetin e kamerës.

## 4.8 Fotografitë

Fotografitë funksionojnë si lexues i medias që ju të shihni fotografitë dhe të luani videot.

Fotografitë dhe videot shfaqen sipas momenteve dhe albumeve te fotografitë.

- Prekni direkt fotografinë/videon për ta parë ose për ta luajtur atë.
- Rrëshqitni majtas/djathtas për të parë fotografitë/videot e mëparshme ose pasuese.

### Puna me fotografitë

Ju mund të punoni me fotografitë duke i rrotulluar ose duke i prerë ato, duke i ndarë me miqtë, duke i vendosur si foto kontakti ose figurë sfondi etj.

- Lokalizoni fotografinë që dëshironi të punoni dhe prekni fotografinë në pamjen e fotografisë në gjithë ekranin.
- Prekni  për të ndarë fotografinë ose prekni  për ta fshirë fotografinë. Prekni  dhe zgjidhni **Përdor si** për ta vendosur fotografinë si foto kontakti ose si figurë sfondi.

Prekni  për të hyrë në ekranin e modifikimit.



♦ **Sugjerimet** Zgjidhni Përmirëso, Ngrohje ose Ftohje për të rregulluar ngjyrën e fotografisë.

**Prit** Zgjidhni midis Automatik, ,  dhe Rivendos.

**Përshtat** Menaxhoni driten, kontrastin dhe të tjera.

**Filtrat** Zgjidhni nga një shumëlojshmëri filtrash të tillë si Gjallëri, Perëndim, Palma dhe të tjera.

**Shëno** Personalizoni fotografinë duke vizatuar ose duke shtuar fjalë brenda saj.



# 4.9 Ora

Për të hyrë tek ora, rrëshqitni lart nga ekranin kryesor, më pas prekni **Ora**.

## Vendosja e orëve të botës

- Prekni  në ekranin e orës.
- Prekni  për të shtuar një brez orar.

## Vendosja e alarmeve

- Prekni  në ekranin e orës.
- Aktivizoni  për të aktivizuar alarmin ekzistues ose prekni  për të shtuar një alarm të ri. Do të shfaqen ikonat e mëposhtme:

	<b>Shto etiketë</b>	Prekeni për të vendosur një emër për alarmin.
	<b>Tingulli i alarmit</b>	Prekeni për të zgjedhur datën për të pezulluar alarmin tuaj.
	<b>E paracaktuar</b>	Prekeni për të zgjedhur një zile për alarmin.
	<b>Dridhja</b>	Zgjidhni kutinë e zgjedhjes për të aktivizuar dridhjen.
	<b>Rutina me Google Assistant</b>	Prekeni për të hyrë te Rutina me Google Assistant.
	<b>Shpërfill</b>	Prekeni për ta shpërfillur alarmin.
	<b>Fshi</b>	Prekeni për ta fshirë alarmin.

## Vendosja e kohëmatësit

- Prekni  në ekranin e orës.
- Vendosni kohën në rendin e sekondave, minutave dhe orëve.
- Prekni  për të aktivizuar numërimin mbapsht.
- Prekni  për të shuar një kohëmatës tjetër në panel.
- Prekni  për ta çaktivizuar numërimin mbapsht.
- Prekni  për të aktivizuar numërimin mbapsht.
- Prekni  për ta fshirë kohëmatësin aktual me numërim mbapsht.

## Vendosja e kronometrit

- Prekni  në ekranin e orës.
- Prekni  për të aktivizuar kronometrin.
- Prekni  që të shfaqet një listë me regjistrime sipas kohës së përditësuar.
- Prekni  për ta çaktivizuar kronometrin.
- Prekni  për të pastruar të gjithë kohëmatësit e rindj.

## Orari i gjumit

Vendosni një orar gjumi për ta heshtur telefonin dhe zgjidhni të dëgjoni tinguj qetësues. Vendosni një orë për t'u ngritur, që të merrni përsëri sinjalizimet.

# 5 Aplikacionet e Google.....

Aplikacionet e Google janë instaluar paraprakisht në telefonin tuaj, për të përmirësuar efikasitetin e punës dhe për të ofruar një përvojë argëtuese për përdoruesin.

Në këtë manual aplikacionet përshkruhen shkurtimisht. Për veçoritë e detajuara dhe manualet e përdorimit, referohuni në faqet përkatëse të internetit ose në prezantimin e ofruar në aplikacione.

Registrohuni me një llogari Google që të shijoni funksionalitetin e plotë.




## Google

Shënimet e faqeve të internetit, historia e shfletimit dhe cilësimi në të gjitha pajisjet ku është instaluar shfletuesi, mund të sinkronizohen me llogarinë tuaj Google.



## Gmail

Si shërbimi i emailit i bazuar në ueb i Google, Gmail konfigurohet kur ju konfiguroni në fillim telefonin tuaj. Me këtë aplikacion, ju mund të dërgoni dhe të merrni emaile, t'i menaxhoni emailet sipas etiketave, t'i arkivoni ato dhe më shumë. Emailet mund të sinkronizohen automatikisht me llogarinë tuaj Google.



## Maps

Google Maps ofron imazhe satelitore, harta të rrugëve, pamje panoramike 360° të rrugëve, gjendjen e trafikut në kohë reale dhe planifikimin rrugës për udhëtim në këmbë, me makinë ose me transport publik. Duke përdorur këtë aplikacion, ju mund të gjeni vendndodhjen tuaj, të kërkonit për një vend dhe të merrni planifikimin e sugjeruar të rrugës për udhëtimet tuaja.



## YouTube

YouTube është një aplikacion për ndarje e videove online, ku përdoruesit mund të ngarkojnë, të shohin dhe të ndajnë video.

Përbajtjet në dispozicion përfshijnë videoklipe, klipe televizive, video muzikore dhe përbajtje të tjera të tillë si blogje me video, video të shkurtra origjinale dhe video edukative. Ai mbështet një funksion transmetimi që ju lejon të filloni të shihni video pothuajse menjëherë sa po ato nisin të shkarkohen nga interneti.



## Drive

Një shërbim për ruajtjen dhe sinkronizimin e skedarëve i krijuar nga Google, i cili u mundëson përdoruesve të ruajnë skedarë në renë kompjuterike, të ndajnë dhe të modifikojnë skedarët. Skedarët në Drive ruhen të sigurt dhe qasja në to mundësohet nga çdo pajisje duke u identifikuar në llogarinë tuaj Google. Skedarët ose dosjet mund të ndahen privatisht me përdorues të tjera të llogarisë Google.



## Meet

Ky është një aplikacion celular për bisedë me video që u mundëson përdoruesve të bëjnë thirrje me video me persona në listën e tyre të kontakteve, pasi numrat e tyre janë verifikuar.



## Fotografitë

Google Photos ruan dhe mban kopje rezervë të fotografive dhe videove tuaja. Ai gjithashtu analizon automatikisht fotografitë dhe i organizon ato në grupe, kështu që mund t'i gjeni më shpejt fotografitë që ju duhen.



## YT Music

Shkarkuesi i YT Music është një program Windows që thjeshton shkarkimin e videove dhe muzikës nga YouTube. Shkarkuesi i YT Music ju mundëson të shkarkoni video dhe/ose audio nga YouTube. Programi është i orientuar drejt muzikës, kështu që ju mund të ruani video muzikore (ose çdo video) ose t'i konvertoni këto video në thjesht muzikë dhe aplikacioni do t'i ruajë ato automatikisht në formatin MP3. Duke vendosur lidhjen e duhur të YouTube, programi është shumë i shpejtë në konvertimin dhe ruajtjen e këtyre artikujve në skedar dhe pasi të ketë përfunduar, ju do të keni qasje në këtë muzikë offline dhe përmes çdo pajisjeje tjetër tek e cila ju keni transferuar këta skedarë.

## 6 Aplikacionet e tjera

Rrëshqitni lart nga pjesa e poshtme e ekranit për të hyrë në këto aplikacione të tjera.



### Play Store

Shërben si dyqani zyrtar i aplikacioneve për sistemin operativ Android, duke u mundësuar përdoruesve të shfletojnë dhe të shkarkojnë aplikacione dhe lojëra. Aplikacionet ofrohen ose falas, ose kundrejt një pagese.



### Files

Aplikacioni Files shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në telefon, duke përfshirë ato në memorien e brendshme dhe në kartën e jashtme SD, si për shembull aplikacionet, skedarët media të shkarkuar nga Google Play Store, YouTube ose vendet e tjera; videot, fotografitë ose audion që keni regjistruar; të dhënat e tjera të transferuara me Bluetooth, kabllo USB etj.

## 7 Siguria dhe privatësia

### 7.1 Kyçja e ekranit

Nga ekranin kryesor, hyni te **Cilësimet** në qendrën e kontrollit ose nga lista e kërkimit të aplikacioneve. Shkoni te **Cilësimet > Siguria dhe privatësia > Shkyçja e pajisjes > Kyçja e ekranit > Zgjidh një kyçje të ekranit**.

Kyçja e ekranit ju mundëson ta siguronit telefonin tuaj kundër përdorimit nga të tjerët pa lejen tuaj. Aktivizoni opzionet e mëposhtme të sigurisë: Model, PIN ose Fjalëkalim. Kujtdo që ndez telefonin tuaj do t'i kërkohet që ta shkyçë ekranin që të ketë qasje në pajisjen tuaj. Pajisja juaj mund të shkyçet nga kushdo nëse ju zgjidhni Asnjë ose Rrëshqit.

### 7.2 Kyçja e kartës SIM

Te **Më shumë për sigurinë dhe privatësinë**, kodi PIN i kartës SIM pengon qasjen në rrjetet e internetit celular. Kur është i aktivizuar, çdo pajisje që përbën kartën SIM do të kërkojë kodin PIN pasi të rindizet. Kodi PIN i kartës SIM nuk është e njëjtë gjë si kodi i kyçjes që përdoret për të shkyçur pajisjen.

## 7.3 Sensori i gjurmës së gishtit

Përdorni sensorin e gjurmës së gishtit për të shkyçur ekranin.

Hyni te **Cilësimet** > **Siguria dhe privatësia** > **Shkyçja e pajisjes** > **Shkyçja me fytyrë dhe gjurmë gishti** > **Zgjidh një kyçje të ekranit** për ta aktivizuar këtë funksion.

**Shënim:** ju duhet të vendosni një model, PIN ose fjalëkalim përpara se të përdorni sensorin e gjurmës së gishtit.

## 7.4 Shkyçja me fytyrë

Shkyçja me fytyrë ju mundëson ta shkyçni pajisjen me të dhënrat e fytyrës suaj. Vendoseni atë duke ndjekur hapat që jepen në ekran. Sigurohuni që të shikoni drejt ekranit të telefonit kur përdorni njohjen e fytyrës.

**Shënim:** ju duhet të vendosni një model, PIN ose fjalëkalim përpara se të përdorni shkyçjen me fytyrë.

## 7.5 Shkyçja e zgjatur

Në mënyrë të paracaktuar, ky funksion është joaktiv; ju duhet të vendosni një kyçje të ekranit për ta aktivizuar atë. Nëse kyçja inteligjente është aktivizuar, pajisja qëndron e shkyçur kur është e sigurt me ju.

## 7.6 Enkriptimi dhe kredencialet

Te **Më shumë për sigurinë dhe privatësinë**, prekni për të parë statusin e enkriptimit të pajisjes suaj dhe detajet e kredencialeve. Ju mund t'i modifikoni dhe t'i fshini të gjitha kredencialet e ruajtura.

# 8 Llogaria .....

## 8.1 Informacioni i llogarisë

Ju gjithashtu mund të hyni tek informacioni i llogarisë nga telefoni juaj.

- Shkonit te **Cilësimet** > **Rreth telefonit**.

## 8.2 Përditësimi i softuerit

Për të hyrë te Përditësimet e softuerit, ndiqni hapat në vijim:

- Lidhni pajisjen në një rrjet Wi-Fi dhe sigurohuni që ajo ka një lidhje të fortë të dhëna.
- Sigurohuni që bateria është e karikuar plotësisht përpara se të filloni përditësimin e softuerit. Niveli aktual i baterisë së pajisjes mund të kontrollohet te **Cilësimet** > **Bateria**.
- Shkonit te **Cilësimet** > **Sistemi** > **Përditësimi i sistemit**.
- Nëse dëshironi të përditësoni sistemin, prekni **Kontrollo për përditësim** dhe kur ai të ketë përfunduar telefoni juaj do të ketë versionin më të fundit të softuerit.

# 9 Siguria dhe informacioni rregulator.....

Lexoni me kujdes këtë kapitull përpara përdorimit të pajisjes suaj celulare.

## Siguria dhe përdorimi

Prodhuesi hedh poshtë çdo përgjegjësi për çdo dëm, që mund të shkaktohet si pasojë e përdorimit të papërshtatshëm ose e përdorimit në kundërshtim me instrukzionet e përfshira këtu. Përdorimi i pajisjeve të lidhura u nënshtrohet kushteve të përgjithshme të caktuara nga T-Mobile.

## Siguria në trafik

Respektoni gjithmonë ligjet dhe rregulloret lokale që trajtojnë përdorimin e pajisjeve celulare me valë dhe të aksesorëve të tyre në vendet ku jeni duke drejtuar mjetin. Përdorimi i pajisjeve celulare gjatë drejtimit të mjetit mund të jetë i ndaluar ose i kufizuar në disa vende.

## Kushtet e përdorimit

Mos harroni të zbatoni rregullat e autoriteteve lokale për përdorimin e pajisjeve celulare në mjete fluturuese.

## Paralajmërimet e përdorimit

Përdorni pajisjen tuaj celulare vetëm në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale dhe zbatoni të gjitha njoftimet e publikuara në vendet publike.

Lexoni dhe ndiqni udhëzimet nga prodhuesi i pajisjes suaj mjekësore të implantueshme. Nëse keni pyetje rreth përdorimit të pajisjes celulare me pajisjen tuaj mjekësore të implantueshme, konsultohuni me ofruesin e kujdesit shëndetësor.

- Rekomandohet që të mbikëqyrni në mënyrën e duhur fëmijët e vegjël kur përdorin pajisjen tuaj celulare.
- Mos tentoni të zbërtheni pajisjen celulare. Nëse e zbërtheni pajisjen tuaj celulare, garancia do të bëhet e pavlefshme.
- Gjithmonë trajtojeni pajisjen celulare me kujdes dhe mbajeni atë në vend të pastër e pa pluhur.
- Mos lejoni ekspozimin e pajisjes celulare në kushte moti ose kushte mjedisi të pafavorshme (lagështi, shi, depërtim i lëngjeve, pluhur, ajër deti etj.). Intervali i temperaturës së funksionimit i rekomanduar nga prodhuesi është 0°C (32°F) deri në +40°C (104°F)
- **Shënim: Vlera maksimale varet nga gjendja e pajisjes, materialet përreth saj dhe boja e kasës dhe tekstura.**
- Në temperaturë mbi 40°C (104°F), aftësia e leximit të ekranit të pajisjes celulare mund të keqësohet, por megjithatë kjo është e përkohshme dhe jo serioze.
- Mos hapni ose mos tentoni të lyeni ose të riparoni pajisjen celulare.
- Mos e lëshoni në tokë, mos e hidhni ose mos provoni ta përkulni pajisjen celulare.
- Mos e përdorni pajisjen celulare nëse ekranë është dëmtuar, krisur apo thyer, për të shmangur çdo lëndim.
- Përdorni vetëm bateri, karikues baterish dhe aksesorë që rekomandohen nga prodhuesi i pajisjes dhe filialët e tij, si dhe që përputhen me modelin e pajisjes suaj celulare. Prodhesi i pajisjes dhe filialët e tij hedhin poshtë çdo përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i baterive ose i karikuesve të tjerë.

Kontrolloni rregulloret dhe ligjet lokale të juridikzionit tuaj për të mësuar sesi të asgjësoni në mënyrën më të mirë pajisjen tuaj celulare.



## MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me volum të lartë për periudha të gjata. Bëni kujdes kur mbani pajisjen pranë veshit ndërkokë që altoparlanti është në përdorim.

### Privatësia

Mbani parasysh se ju duhet të respektoni ligjet dhe rregulloret e juridikzionit tuaj ose të juridiksioneve të tjera ku do të përdorni pajisjen celulare, në lidhje me bërjen e fotografive dhe regjistrimin e zërave me pajisjen tuaj celulare. Në zbatim të këtyre ligjeve dhe rregulloreve, mund të jetë rreptësish e ndaluar bërja e fotografive dhe/ose regjistrimi i zërave të personave të tjerë apo i ndonjë prej atributave të tyre personale, si dhe shumëfishimi ose shpërndarja e tyre, pasi kjo mund të konsiderohet si shkelje e privatësisë.

Përdoruesi është përgjegjësi i vetëm për të garantuar që të merret autorizimi paraprak, nëse nevojitet, për të regjistruar biseda private ose konfidenciale apo për të bërë fotografi të një personi tjetër; prodhuesi, shitësi apo ofruesi lokal i pajisjes suaj celulare (duke përfshirë edhe operatorin telefonik) hedhin poshtë çdo përgjegjësi që mund të rezultojë nga përdorimi i papërshtatshëm i pajisjes celulare.

### Informacioni ligjor

Për t'ju mundësuar qasje më të mirë në këtë informacion të rëndësishëm, ne i kemi vendosur materialet në dispozicion në menynë Cilësimet të telefonit. Shqyrtoni këto materiale përpara përdorimit të pajisjes suaj celulare. Për të pasur qasje te materialet në pajisjen celulare, rrëshqitni me gisht lart nga ekran kryesor dhe prekni Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor dhe zgjidhni një temë.

### Informacioni rregulator (etiketa elektronike)

Pajisja juaj celulare përdor një etiketë elektronike (e-etiketë) që ofron informacionin rregulator rreth pajisjes suaj. Për të parë informacionin rregulator për këtë pajisje, rrëshqitni me gisht lart nga ekran kryesor, më pas prekni Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni rregulator.



Ky smartfon është testuar dhe klasifikuar për përdorim me aparatet e dëgjimit, për disa nga teknologjitet me valë që përdor smartfoni. Megjithatë, në këtë smartfon mund të jenë përdorur teknologji të tjera me valë që nuk janë testuar për përdorim me aparatet e dëgjimit. Është e rëndësishme të provoni veçoritë e ndryshme të smartfonit tuaj plotësish dhe në vende të ndryshme, për të përcaktuar nëse dëgjoni ndonjë zhurmë interference kur përdorni këtë smartfon me aparatin tuaj të dëgjimit apo me implantin koklear. Konsultohuni me ofruesin e shërbimit me valë për politikat e tij për kthimin dhe ndërrimin e produkteve, si dhe për informacion për përputhshmërinë e aparatit të dëgjimit.

Pajisja juaj përfshin një radio transmetues dhe marrës. Ajo është dizajnuar dhe prodhuar që të mos kapércejë kufijtë e eksposimit për radio frekuencat (RF) të vendosura nga CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Kufijtë e eksposimit të RF të vendosura nga CE për pajisjet celulare me valë përdorin një njësi matëse të quajtur norma specifike e absorbimit (SAR), e cila është një matje e sasisë së energjisë RF të absorbuar nga trupi kur përdoret një pajisje celulare. Kufiri nga CE për eksposimin e publikut nga telefonat celularë është niveli SAR prej 2,0 vat për kilogram (2,0 W/kg). Dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje kur është testuar në kokë ishte 1,00 W/kg\*(10g), kur është testuar në trup ishte 1,45 W/kg\*(10g) dhe kur është testuar në gjymtyrë ishte 2,98 W/kg\*(10g).

Kjo pajisje është në përputhje me kufijtë e CE për eksposimin ndaj rrezatimit, të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar. Për të siguruar pajtueshmërinë me udhëzimet për eksposimin ndaj radio frekuencave, pajisja duhet përdorur të paktën 5 mm larg nga trupi.

Për të parë informacione shtesë për SAR në telefonin tuaj, rrëshqitni me gisht lart nga ekran kryesor, më pas prekni **Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor > Eksposimi RF**.

## Bateria dhe aksesorët

Ndiqni masat e mëposhtme të kujdesit për përdorimin e baterisë:

- Mos u përpinqi të hapni baterinë (për shkak të rrezikut të avujve toksikë dhe djegieve).
- Mos zbërtheni ose mos lidhni në qark të shkurtër baterinë.
- Mos digjni ose mos hidhni një bateri të përdorur në mbeturinat familjare ose mos e ruani atë në temperaturë mbi 60°C.
- Mos zbërtheni ose mos hapni me përplasje, përkulje ose deformim, shpim ose grirje.
- Mos modifikoni ose mos riprodhoni, mos tentoni të futni objekte të huaja brenda baterisë, mos e zhytni ose mos e ekspozoni në ujë ose lëngje të tjera, mos e ekspozoni në zjarr, shpérthim ose rrezik tjetër.

Produktet që kanë simbolin e mëposhtëm duhen dërguar në pikat e grumbullimit në fund të jetëgjatësisë së tyre:



- Qendrat e grumbullimit të mbeturinave bashkiake me kosha të veçantë për këto artikuj ose pajisje.
- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.


Ju mund të mësoni më shumë sesi t'i ricikloni pajisjet celulare duke vizituar faqen e internetit CTIA në [www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device](http://www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device)

KUJDES: NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË LLOJ TË PASAKTË, PAJISJA MUND TË SHPËRTHEJË. HIDHNI BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUTHJE ME UDHËZIMET.



### Informacioni i riciklimit

Telefononi mbështetjen e klientit për riciklimin në numrin 1-855-368-0829 për udhëzime për riciklimin ose thjesht përmendni këtë: Në Shtetet e Bashkuara mund të mësoni më shumë rreth programit të riciklimit të CTIA në faqen e internetit <http://www.recyclewirelessphones.com>.



- Fuqia e nxjerrë nga karikuesi duhet të jetë midis minimumi 2,5 W që kërkohet nga pajisjet radio dhe maksimumi 25 W, në mënyrë që të arrihet shpejtësia maksimale e karikimit.
- Kjo pajisjet mbështet karikimin e shpejtë me USB PD.

## Karikuesit

Karikuesit elektrikë vendas/për udhëtim funksionojnë në këtë interval temperaturash: 0°C (32°F) deri në 45°C (113°F).

Për shkak të specifikimeve të ndryshme elektrike që përdoren, një karikues që keni blerë në një shtet mund të mos funksionojë në një shtet tjetër. Ata duhen të përdoren vetëm për këtë qëllim.

Ky produkt duhet përdorur ushqyesin(t) elektrikë të rekonduar.

Karikuesi për udhëtim: Hyrja: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Dalja: PD3.0: 5 V 3 A ose 9 V 3 A ose 12 V 2,25 A ose 15 V 2 A, PPS: 5~11 V 3 A.

## Licencat



Logoja microSD është një markë tregtare e kompanisë SD-3C, LLC.



Marka e fjalës Bluetooth® dhe logot janë pronë e kompanisë Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga prodhuesi i pajisjes dhe filialat e tij bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Logoja Wi-Fi është një markë certifikimi e kompanisë Wi-Fi Alliance.

# 10 Specifikimet .....

Standardi i valëve	Frekuenca	Fuqia në dalje
GSM	B3	29.5dBm+/-1dB
	B8	32.5dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	25.5dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	24.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	17dBm+/-2dB
5G WiFi	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	15dBm+/-2dB
6G WiFi	5925-6425MHz	9.5+/-2dB
BT	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	16dBm+/-2dB
5G WiFi	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	17dBm+/-1.5dB
6G WiFi	5925-6425MHz	6.5+/-2dB

**Brezi i frekuencës: 5150 - 5250 MHz:**

Përdorimi në ambiente të brendshme: Vetëm brenda ndërtesave. Instalimet dhe përdorimi brenda mjeteve rrugore dhe vagonëve hekurudhorë nuk lejohet.

Përdorimi i kufizuar në ambiente të jashtme: Nëse përdoret në ambiente të jashtme, pajisja nuk duhet montuar në një instalim fiks ose në trupin e jashtëm të mjeteve rrugore, në infrastrukturë fikse ose antenë fikse të jashtme.

Përdorimi nga sistemet fluturuese pa personel (UAS) është i kufizuar brenda brezit 5170 - 5250 MHz.

**Brezi i frekuencës: 5250 - 5350 MHz:**

Përdorimi në ambiente të brendshme: Vetëm brenda ndërtesave. Instalimet dhe përdorimi në mjet rrugore, trena dhe mjet fluturues nuk lejohet. Përdorimi në ambiente të jashtme nuk lejohet. Përdorimi i instalimeve WAS/RLAN në mjet fluturues të madh (duke përjashtuar helikopterët me disa motorë) lejohet deri më 31 dhjetor 2028.

**Brezi i frekuencës: 5470 - 5725 MHz:**

Instalimet dhe përdorimi në mjet rrugore, trena dhe mjet fluturues, si dhe përdorimi për sistemet fluturuese pa personel (UAS) nuk lejohet. Përdorimi i instalimeve WAS/RLAN në mjet fluturues të madh (duke përjashtuar helikopterët me disa motorë), përveçse në brezin e frekuencës 5600 - 5650 MHz, lejohet deri më 31 dhjetor 2028.

# 11 Zgjidhja e problemeve .....

Shikoni disa nga problemet e zakonshme dhe zgjidhjet e tyre.

## Telefoni nuk merr dot thirrje hyrëse

- Sigurohuni që telefoni është i ndezur dhe i lidhur me një rrjet.
- Kontrolloni nëse ka mbingarkesë të rrjetit apo rrjeti është i padisponueshëm.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj.
- Sigurohuni që nuk keni aktivizuar përcjelljen e thirrjeve hyrëse.
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrje të caktuara.
- Sigurohuni që telefoni nuk është në modalitetin Avion.

## Emri/numri i telefonuesit nuk shfaqet kur merret një thirrje

- Nëse telefonuesi nuk është në listën tuaj të kontakteve, ju keni opsonin që të abonoheni në NameID
- Telefonuesi mund ta ketë fshehur emrin ose numrin e tij.

## Nuk i gjej dot kontaktet e mia

- Sigurohuni që karta SIM nuk është thyer.
- Sigurohuni që karta SIM është futur si duhet.
- Importoni në telefon të gjitha kontaktet e ruajtura në kartën SIM.

## Cilësia e zërit të telefonatave është e dobët

- Rregulloni volumin gjatë telefonatës duke shtypur butonin e volumit.
- Kontrolloni forcën e sinjalit. Shkoni në një vend me forcë sinjali më të madhe.
- Sigurohuni që marrësi, konektori ose altoparlanti në telefon është i pastër.

## Nuk mund t'i përdor veçoritë e përshkruara në manual

- Kontrolloni për t'u siguruar që abonimi juaj përfshin këtë shërbim.
- Sigurohuni që veçoria nuk kërkon përdorimin e ndonjë aksesori shtesë.

## Kur zgjedh një numër nga kontaktet e mia, nuk i bie dot numrit

- Sigurohuni që keni regjistruar saktë numrin në skedën tuaj.
- Sigurohuni që keni zgjedhur prefiksin e shtetit kur telefononi një numër ndërkombëtar.

## **Telefoni nuk lidhet dot në një rrjet ose shfaqet "Nuk ka shërbim"**

- Provoni të lidheni me rrjetin duke shkuar në një vend tjetër fizik.
- Verifikoni mbulimin e rrjetit në zonën tuaj aktuale.
- Kontrolloni nëse karta SIM është e vlefshme.
- Sigurohuni që telefonii nuk është vendosur në modalitetin Avion.
- Nëse jeni larg nga rrjeti juaj T-Mobile, mund të nevojitet të aktivizoni roaming në cilësimet e telefonit, për t'u lidhur në një rrjet tjetër. Mund të aplikohen tarifa për roaming.

## **Telefoni nuk lidhet dot në internet**

- Sigurohuni që në planin tuaj të shërbimit me valë disponohet shërbimi i internetit me të dhëna celulare.
- Kontrolloni cilësimet e telefonit. Sigurohuni që është aktivizuar opsioni i internetit celular ose Wi-Fi është lidhur.
- Sigurohuni që ndodheni në një vend ku ka mbulim rrjeti për internet celular ose lidhje interneti me Wi-Fi.
- Provoni të lidheni më vonë ose nga ndonjë vend tjetër.

## **Karta SIM e pavlefshme**

- Sigurohuni që karta SIM është futur si duhet (shihni "Vendosja e kartës nano SIM").
- Sigurohuni që çipi në kartën SIM nuk është dëmtuar.
- Sigurohuni që shërbimi i kartës suaj SIM përputhet me rrjetin ku ndodheni.

## **Telefoni nuk bën dot thirrje dalëse**

- Sigurohuni që keni formuar një numër të vlefshëm dhe keni prekur butonin Thirr në telefonin tuaj.
- Për thirrje ndërkombëtare, kontrolloni prefiksin e shtetit dhe të zonës.
- Sigurohuni që telefonii është i lidhur në një rrjet dhe që rrjeti nuk është i mbingarkuar apo është i padisponueshëm.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj.
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrjet dalëse.

## **Telefoni nuk ndizet**

- Nëse telefonii nuk ndizet, karikojeni të paktën 10 minuta, për të siguruar fuqinë minimale të nevojshme të baterisë.  
Më pas ndizeni përsëri.

## **Telefoni nuk është përgjigjur për disa minuta**

- Nëse telefonii nuk përgjigjet, fikni telefonin duke shtypur dhe mbajtur shtypur butonin e ndezjes/fikjes derisa telefonii të fiket dhe pastaj ndizeni përsëri.

## **Telefoni fiket vetë**

- Nëse telefonii juaj fiket vetë, sigurohuni që butoni i ndezjes/fikjes nuk është shtypur pa dashje.
- Kontrolloni nivelin e karikimit të baterisë.
- Nëse ai nuk punon sërisht, ktheni telefonin në gjendje fabrike nëpërmjet opsioneve të rivendosjes në cilësimet e telefonit. Sigurohuni që të bëni kopje rezervë të të dhënave tuaja.

## **Telefoni nuk karikohet si duhet**

- Sigurohuni që po përdorni karikuesin e duhur që vjen me telefonin.
- Sigurohuni që bateria nuk është shkarkuar plotësisht; nëse energjia e baterisë është shkarkuar për një kohë të gjatë, mund të nevojiten rreth 10 minuta që në ekran të shfaqet treguesi i karikimit të baterisë.
- Sigurohuni që karikimi po kryhet në kushte normale ( $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) deri në  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ )).

## **Nuk shtoj dot një kontakt**

- Sigurohuni që lista juaj e kontakteve në kartën SIM nuk është plot; fshini disa skedarë ose ruani skedarët në telefon.

## **Telefonuesit e mi nuk lënë dot mesazhe në postën time zanore**

- Kontaktoni operatorin e rrjetit për të verifikuar disponueshmërinë e shërbimit.
- Konfiguroni postën zanore në mënyrë që telefonuesi të mund të lërë një mesazh.

## **Nuk hyj dot te posta ime zanore**

- Sigurohuni që numri i postës zanore i T-Mobile është futur saktë te “Numri i postës zanore”.
- Provoni më vonë nëse rrjeti është i zënë.

## **Nuk dërgoj dhe nuk marr dot mesazhe MMS**

- Kontrolloni memorien e telefonit sepse ajo mund të jetë plot.
- Kontaktoni me kujdesin për klientin për të verifikuar disponueshmërinë e shërbimit dhe parametrat MMS.
- Verifikoni numrin e qendrës së shërbimit ose profilin MMS me kujdesin për klientin.
- Qendra e serverit mund të jetë shkëmbyer. Provoni sérish më vonë.
- Filloni një varg të ri mesazhi. Vargu i mesazhit mund të ketë arritur kufirin e tij.

## **Kodi PIN i kartës SIM i kyçur**

- Kontaktoni me kujdesin për klientin për të marrë kodin PUK (kodi personal i shkyçjes).

## **Nuk e lidh dot telefonin me kompjuterin**

- Instaloni Smart Suite.
- Kontrolloni nëse drejtuesi i USB është instaluar si duhet.
- Hapni panelin e njoftimeve për të verifikuar nëse Smart Suite Agent është aktivizuar.
- Kontrolloni nëse keni zgjedhur kutinë e zgjedhjes së rregullimit të USB.
- Kontrolloni nëse kompjuteri juaj përmbush kërkesat për instalimin e Smart Suite.
- Sigurohuni që po përdorni kabllon e duhur nga kutia.

## **Nuk shkarkoj dot skedarë të rinj**

- Sigurohuni që ka hapësirë të mjaftueshme në memorien e telefonit për shkarkimin tuaj.
- Zgjidhni kartën microSD si vend për të ruajtur skedarët e shkarkuar.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj.

## **Telefoni nuk zbulohet dot nga të tjerët me Bluetooth**

- Sigurohuni që Bluetooth është aktivizuar dhe që telefonii është i dukshëm për përdoruesit e tjerë.
- Sigurohuni që të dyja pajisjet janë brenda rrezes së zbulimit të Bluetooth.

## **Bateria shkarkohet shumë shpejt**

- Sigurohuni që lejoni kohën e karikimit të plotë (minimumi 2,3 orë).
- Pas një karikimi të pjesshëm, treguesi i nivelit të baterisë mund të mos jetë i saktë.
- Pritni të paktën për 10 minuta pasi të hiqni karikuesin, që të merrni një tregim të saktë.
- Përshtatni ndriçimin e ekranit sipas rastit.
- Rritni intervalin e kontrollit automatik të emailit sa më shumë të jetë e mundur.
- Përditësoni manualisht informacionin për lajmet dhe motin ose rritni intervalin e kontrollit automatik të tyre.
- Mbyllni aplikacionet që punojnë në sfond, nëse nuk po përdoren për periudha të gjata kohe.
- Çaktivizoni Bluetooth, Wi-Fi ose GPS kur nuk i përdorni.

## **Telefoni nxehet pas telefonatave të gjata, kur luan lojëra, pas lundrimit në internet ose ekzekutimit të aplikacioneve të tjera komplekse**

- Kjo nxehje është pasojë normale e CPU-së që trajton të dhëna të shumta. Përfundimi i veprimeve më lart do të bëjë që telefonii të rikthehen në temperaturën normale.

## **Pasi është kryer rikthimi në gjendjen e fabrikës, nuk mund ta përdor telefonin pa futur kredencialet e llogarisë Google**

- Pasi kryhet rikthimi në gjendje fabrike, ju duhet të futni kredencialet fillestare të llogarisë Google që janë përdorur në këtë telefon.
- Nëse nuk i mbani mend kredencialet e llogarisë Google, plotësoni procedurat e rikuperimit të llogarisë Google.

## **Zilja e telefonit nuk bie kur vjen një telefonatë ose mesazh**

- Sigurohuni që nuk është aktivizuar modaliteti Mos shqetëso (shkoni te Cilësimet > Tingulli dhe dridhja > Mos shqetëso).
- Shtypni butonin e volumit për të rregulluar volumin.



# T Phone 2 Pro



User Manual  
English

# About this manual

---

Thank you for choosing the T Phone 2 Pro Mobile Phone. In order to maintain your device in optimal condition, please read this manual and keep it for future reference.


## Table of content

---

1	Getting Started .....	3	4.3 Messages .....	14
1.1	Overview .....	3	4.4 Gmail .....	15
1.2	Set up .....	4	4.5 Chrome .....	16
1.3	Home screen .....	6	4.6 Calendar .....	16
1.4	Status bar .....	6	4.7 Camera .....	17
2	About your phone .....	7	4.8 Photos .....	18
2.1	Power on/off .....	7	4.9 Clock .....	19
2.2	Battery .....	7	5 Google applications .....	20
3	Personalize your phone .....	8	6 More applications .....	21
3.1	Language .....	8	7 Security & privacy .....	21
3.2	Date & time .....	8	7.1 Screen lock .....	21
3.3	NFC .....	8	7.2 SIM lock .....	21
3.4	Display .....	9	7.3 Fingerprint sensor .....	22
3.5	Wallpaper .....	9	7.4 Face Unlock .....	22
3.6	Sound .....	9	7.5 Extend Unlock .....	22
3.7	Digital Wellbeing & parental controls .....	10	7.6 Encryption & credentials .....	22
3.8	Gestures .....	10	8 Account .....	22
3.9	Multiple users .....	10	8.1 Account information .....	22
3.10	Backup & Factory Reset .....	11	8.2 Software update .....	22
4	Applications .....	11	9 Safety & regulatory information .....	23
4.1	Call .....	11	10 Specification .....	26
4.2	Contacts .....	12	11 Troubleshooting .....	28

# 1 Getting Started .....

## 1.1 Overview



### Power key

- Press and release quickly to lock or light up the screen.
- Press and hold to launch **Google Assistant**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key to select from Emergency, Lockdown, Power off and Restart.
- Press and hold the **Power** key and **Volume down** key to take a screenshot and save it.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key for at least 10 seconds to force reboot.
- Press the **Power** key twice to access the camera.

### Volume key

- Use the Volume up or down keys to adjust the ringtone volume, the call volume during a phone call, or the media volume while listening to music, watching a video, or streaming content.
- Press the Volume key during an incoming call to mute the ringtone.
- While using the Camera, press the Volume up or down key to take a photo.


# 1.2 Set up

## Inserting Nano SIM card

You must insert your Nano SIM card to make phone calls using your network.



Your phone only supports Nano SIM cards. In order to avoid damaging your phone, do not attempt to insert other SIM types, such as Mini or Micro cards.



Note: Even if no SIM card is installed, your phone will still power on and you will be able to connect to a Wi-Fi network and use some of the phone's features.

### Register an eSIM during initial device setup if you got a QR activation code:

- 1) Turn on the device and select language
- 2) Select “Download a new eSIM”
- 3) Connect to Wi-Fi
- 4) Select “Download eSIM”, Camera will start and you can scan the QR code
- 5) Select “Connect” in next step to Download the eSIM

### Register an eSIM after device setup if you got a QR activation code:

- 1) Connect to Wi-Fi or mobile data
- 2) Goto Setting>Network & Internet >SIMs
- 3) Select “Download a new SIM”
- 4) Camera will start and you can scan the QR code
- 5) Confirm Download
- 6) After download go to settings and turn on SIM

### Delete an eSIM:

- 1) Connect to Wi-Fi or mobile data
- 2) Goto Setting>Network & Internet >SIMs
- 3) Turn off SIM
- 4) Select “Erase SIM” and confirm deletion


## Set up your phone

The first time you power on the phone, you should set the following options:

- Touch **English (United States)** to choose your language, and touch **Vision settings** to customize accessibility features. When finished, touch **Start** on original interface to go on.
- Select an available Wi-Fi network. Or touch **Set up offline** and **Continue**.
- Set a **Date & time** to adjust if needed.
- Toggle  to allow the phone to use location, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow scanning, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow to send usage and diagnostic data, otherwise toggle off .
- Click **More** to continue, and press **Accept**.
- Select a navigation mode, touch **Gesture navigation** or **3-button navigation**.
- Set a PIN for screen lock, otherwise touch **Skip** on the screen twice to continue.

## 1.3 Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, widgets, folders) to your Home screen for quick access, then swipe up from the bottom of the screen to return to the Home screen.



## 1.4 Status bar

The Status bar appears at the top of your Home screen and includes icons indicating your phone's status and new notification alerts.

Icon	Status	Icon	Status
Wi-Fi signal icon	Wi-Fi® active	Battery full icon	Battery (fully charged)
Network signal icon	Network (Full signal)	New message icon	New message
5G icon	5G data service	Silent mode icon	Silent mode
Airplane mode icon	Airplane mode	Do Not Disturb icon	Do Not Disturb
Alarm clock icon	Alarm	New Gmail message icon	New Gmail message
Battery charging icon	Battery (charging)	Screen Recorder icon	Screen Recorder
Location icon	Location	NFC enabled icon	NFC enabled

## 2 About your phone.....

### 2.1 Power on/off


To turn the device on, hold down the **Power** key until the phone powers on. Unlock your phone (using None, Swipe, Pattern, PIN, Password, Fingerprint or Face key) if necessary. Once unlocked, the Home screen is displayed.

If you don't know your PIN code or if you have forgotten it, contact Customer Care. For safety, please do not store PIN code in your phone.

To power the device off, press the **Power** key and **Volume up** key until options appear, then select **Power off**.

#### Charging

Insert the small end of the charging cable into the charge port and plug the charger into an electrical outlet.



- Insert the USB type-C cable into the charge port as shown.
- Connect charger to power outlet.

**Note:** Please use the USB type-C cable included in the box.  
Wall charger sold separately. Using the wrong cable and charger  
may damage the charging port or reduce battery performance.

### 2.2 Battery

Make these adjustments to optimize your battery life.

#### Turn on power saving mode

- Go to **Settings > Battery > Battery Saver**.
- Turn on **Use Battery Saver** to activate the battery saving mode.

**Note:** The Battery Saver mode will not be activated in charging mode.

#### Lower screen brightness

- Go to **Settings > Display > Brightness level**.
- Lower the brightness by sliding  to the left.

#### Screen timeout

- Go to **Settings > Display > Screen timeout**.
- Select the screen timeout duration.

### 3 Personalize your phone.....

#### 3.1 Language

Choose from multiple languages supported on your device.

- Go to **Settings > System > Languages > System Languages**.
- Touch + **Add a language** to select a language from the list.
- Touch and hold  next to your desired language and drag it to the top of the list.

#### 3.2 Date & time

Go to **Settings > System > Date & time**.

##### Set time automatically

Turn on  to use network-provided time.

If choose **Off**, you can manually set the date and time:

- Touch **Date** to open a dialog in which you can manually set the date.
- Touch **Time** to open a dialog in which you can manually set the time.

##### Set automatically

Turn on  to enable the network-provided time zone. And you can turn on **Use location** to set time zone to allow phone time to be matched with local time.

If Automatic time zone is turned off, you can manually set the time zone:

- Touch **Time zone** to select the region and time zone manually.

##### Use locale default

- Turn on  to enable locale default.
- If **Use locale default** is off, you can turn on  to enable the **Use 24-hour format**.

#### 3.3 NFC

NFC allows data exchange when the phone touches another device.

To enable, go to **Settings > Connected devices > Connection preferences > NFC** > Toggle on  to activate.

## 3.4 Display

Make adjustments to the display settings and wallpapers to optimize your experience.

Go to **Settings > Display** to alter the following settings.

### Dark theme

Dark theme uses a black background and help keep battery alive longer on some screens.

### Night Light

This mode tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.

### Auto-rotate screen

Select whether the screen rotates automatically or not.

**Note:** Using your device in landscape mode while wearing polarized sunglasses may cut light from the screen.  
Take your polarized sunglasses off or use your device in portrait orientation to continue use.

### Lock screen

Customize what displays on your lock screen.

## 3.5 Wallpaper

- Touch Photos to select from images that are stored on your device.
- Touch **Settings > Wallpaper & style** to change a wallpaper for your lock screen and/or homescreen from pre-loaded images.

## 3.6 Sound

### Adjusting volume

- Press the volume keys that are located on the right side of the device to adjust the volume for media, call, ring, notification and alarm.
- You can also go to **Settings > Sound & vibration** to adjust the volume for media, call, ring & notification and alarm.

### Adjusting tones

Go to **Settings > Sound & vibration > Phone ringtone**.

### Adjusting other sounds

All other sounds that are related to notification, tap & click, dial pad, screen locking and charging can be adjusted to by doing the following:

Go to **Settings > Sound & vibration**.

## 3.7 Digital Wellbeing & parental controls

- Go to **Settings** and touch **Digital Wellbeing & parental controls** to find out how much time you have spent on the phone and even on each app. You can customize the time limit for using the phone.
- In addition, parents can restrict their children's usage time and manage their browsing habits.

## 3.8 Gestures

You can change the system navigation by going to **Settings > System > Gestures > Navigation mode**, then choose one type of navigation.

### Gesture navigation

Touch **Gesture navigation** to enable different interfaces access by swiping the phone screen.

- Go to recent apps interface: swipe up from the bottom of the screen, and hold.
- Go home: swipe up from the bottom of the screen.
- Go back: swipe from either the left or right edge of the screen.

### 3-button navigation

Touch **3-button navigation** to display the following buttons on the bottom of the screen.

#### ■ Recent Apps button

- Touch to view recently used applications. Swipe up on the screen to remove a specific thumbnail from the list, or scroll all the way to the left and touch **Clear all** to remove all thumbnails from the list.
- Pressing the **Recent Apps** button will also allow access to **Screenshot**. Touch **Screenshot** to immediately capture what is on the screen.

#### ● Home button

- From any application or screen, touch to return to the Home screen.
- Touch and hold to launch Google Assistant, with which you can search for information online, open apps on your phone, or send messages.

#### ◀ Back button

Touch to go back to the previous screen, or to close a dialog box, options menu, or the Notification panel.

## 3.9 Multiple users

You can share your phone with other users by going to **Settings > System > Multiple users**, then turn on .

And you will see the following choices.

- You (Owner): Touch it and you can set your profile information.
- Add guest: Touch it to create new guest and finish other settings.
- Add user: Touch it to add new user and allow him to set up his space.

**Note:** Touch **Add users from lock screen** to allow user adding in lock screen.

## 3.10 Backup & Factory Reset

- To transfer data from your device to another one, go to **Settings > System > Backup**, then you need click **Add account** to set your backup account.
- To wipe all data in your device, go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data**.

## 4 Applications.....

### 4.1 Call

#### Calling

- To make a call, touch .
- Suggested numbers are displayed as you enter numbers on the dial pad.
- Enter the desired number from the dial pad and touch  to place the call. You can also select a contact from **Favorites** , **Recents**  or **Contacts**  by touching the tabs.
- The number you entered can be saved to Contacts by touching **Create new contact**.
- If you make a mistake, you can delete the incorrect digits by touching .
- To hang up a call, touch .

#### International call

To make an international call, touch and hold  to enter +, then enter the international country prefix followed by the full phone number and touch .

#### Emergency call


If your phone has network coverage, dial the emergency number and touch .

This works even without a SIM card and without typing the PIN code.

#### Answering or rejecting a call

When you receive a call:

- Slide  up to answer.
- Slide  down to reject.
- Touch  to reject the call by sending a preset message.
- To mute the ringtone of an incoming call, press the Volume key.



## Voicemail

Your voicemail works like an answering machine for your missed calls.

- To access your voicemail, touch and hold 1.
- To set your voicemail number: touch **Phone**  and go to menu   
> **Settings > Voicemail > Advanced Settings > Setup > Voicemail number**.
- If you receive a voicemail,  appears in the Status bar. Open the Notification panel and touch **Voicemail**.




## 4.2 Contacts

Contacts enables quick and easy access to the contact you want to reach.

To access this function, touch **Contacts**  from the Apps menu.

You can view and create contacts on your phone and synchronize them with your Gmail contacts or other applications on the web or on your phone.



### Adding a contact

- Touch  in the contact list to create a new contact.
- Enter the contact's name and other contact information. By scrolling the screen up and down, you can move from one field to another.
- When finished, touch **Save**.
- To exit without saving, you can touch  and then touch **Discard**.


### Editing your contacts

Touch  in the contact details screen to edit.

When finished, touch **Save**.

### Add to/remove from Favorites<sup>(1)</sup>

- Touch a contact to view details then touch  to add the contact to favorites.
- Touch  again to remove a contact from favorites.



### Deleting a contact

From the contact list screen:

- Touch and hold the contact you want to delete, then touch  and **Delete** to delete.
- Mark the checkbox of all contacts, then touch  and **Delete** to delete all contacts.

From the contact details screen:

- Touch  then select **Delete**. Select **Delete** when prompted to confirm.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the phone or web the next time you synchronize your phone.

## Sharing a contact

You can share a single contact with others by sending the contact's vCard to them via Messages, Gmail, and Bluetooth. Select a contact you want to share, touch hold the contact and tap on  or touch contact to select  and then **Share**.

## Available options

From the contact list, you may also make further adjustments by touching **Fix & manage**.

### Fix & manage

#### Manage SIM

Tap to **choose SIM** to **Select contacts** which you want to **Import** or tap on  to delete.

#### Import/Export

Import or export contacts between phone, SIM card, microSD card and phone storage.

#### Settings:

- Your info Touch to set up your profile.
- Accounts Touch to add account and configure related info.
- Sort by Touch to sort the list by the first name or last name.
- Name format Touch to choose whether to display first name first or last name first.
- Theme Touch to change into light or dark theme.
- Default account for new contacts Touch to choose the default place to save a new contact.
- Phonetic name Touch to choose display or hide phonetic name.

#### Blocked numbers

Add numbers here so that you won't receive the calls or texts from them.

# 4.3 Messages


Use the messaging app  to send and receive text (SMS) and multimedia (MMS) messages.

## Creating a message

On the Messaging list screen, touch  to write text/multimedia messages.

## Sending a text message

- Enter the name, phone number or email of the recipient in the **To** bar or touch  to add recipients.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to access emoticons.
- When finished, touch  to send the text message.



An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS. A counter will be on the right of the text box to remind you how many characters can be entered in one message.



Specific letters (accented) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

## Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, audio and vCard to other compatible mobiles and e-mail addresses.

- Enter the recipient's phone number in the **To** bar.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to attach an emotion, your location, contact or file; Touch  to choose a picture or video.
- When finished, touch  to send the multimedia message.

## Managing messages

When receiving a message,  will appear in the Status bar as a notification. Drag down the Status bar to open the Notification panel, touch the new message to open and read it. You can also access the Messaging application and touch the message to open it.

Messages are displayed as a conversation.

Touch a message to enter the message composing screen:


- Touch  to call the number.
- Touch  to save the number to contacts or view the contact details if the number has been saved.
- To reply to a message, enter the text. When finished, touch .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  Copy text,  Delete,  Star message,  Set reminder,  View details.

# 4.4 Gmail

## Setting up Gmail

To set up your email account, swipe up from the Home screen, then select Gmail

- Select + to add an email address.
- An email setup process will guide you through the steps to set up an email account.
- Select the type of email account that you have and enter the email address and password of the account you want to set up.
- If the account you entered is not provided by your service provider in the device, touch **Other** and enter the email address, touch **NEXT** to select an account type and enter password of your email, then correctly fill in server and port in both Incoming server settings and Outgoing server settings interfaces. Touch **Finish** to complete setup.
- To add another email account, click + **Add an email address**. Choose Other from the set up email options. Or you can touch the account name on the upper right corner and select **Add another account** to implement this function (this is unavailable when not log in Google).



## Sending an email

- Touch  **Compose** from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the **To** field.
- If necessary, touch  >**Cc/Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch  and **Save draft** or touch the Back key to save a copy.
- Touch  to send.
- If you do not want to send or save the email, you can touch  and then select **Discard**.
- To add a signature that will appear on all of your emails, touch  and select **Settings**, then choose the account that you want to create or modify the signature, touch **Mobile signature** to edit.

**Note:** If you are seeing a “password incorrect” error when setting up your Gmail Account in the Gmail app, please review the following option:

## Option : Generate an App password

An App password is a 16-digit passcode that gives an app or device permission to access your Google Account. If you use 2-Step-Verification and are seeing a “password incorrect” error when trying to access your Google Account, an App password may solve the problem.

To generate an App password

- Visit your App passwords page <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. You may be asked to sign in to your Google Account.

- Return back to security interface, swipe down to choose **App passwords**.
- Set the following options: **Select app**; **Select device**.
- Select Generate**.
- Follow the instructions to enter the App password (the 16-character code in the yellow bar) on your device.
- Select **FINISH/DONE**.
- Once you are finished, you won't see that App password code again. However, you will see a list of apps and devices you've created App passwords for.

## 4.5 Chrome

Enjoy surfing the Web using the Chrome browser.

To access this function, touch Chrome  from the Home screen.


## 4.6 Calendar

You can use Calendar to keep track of important meetings, appointments, and more.

To access the function, swipe up from the Home screen, then touch **Calendar**.

### Viewing calendars

You can display the Calendar in Schedule, Day, 3 days, Week or Month view. Touch  and select your desired calendar view.



## Creating a new event

You can add new events from any Calendar view.

- Touch .
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can turn  on to All-day.
- Invite guests to the event. Enter the email addresses separated by commas of the guests you want to invite to separate. The guests will receive an invitation from Calendar and Email.
- When finished, touch **Save** from the top of the screen.

To quickly create an event from the Day, 3 Day, or Week views, touch an empty spot to select a target area which will then turn into , and touch the icon to create the new event.

## Deleting or editing an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter its details screen, then touch  to edit the event.
- Touch  and **Delete** to remove the event, or **Duplicate** to copy the event.

## Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event will appear in the home screen.

- Touch an event name to view the Calendar notification list.

# 4.7 Camera


## Accessing the camera

From the Home screen, touch **Camera**.

## Taking a picture

- Position the object or landscape in the viewfinder, and touch the screen to focus if necessary.
- Touch  to take the picture which will be automatically saved.
- To take burst shots, touch and hold .

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Select the options for Flash mode: <b>Off</b> , <b>Auto</b> , <b>On</b> , <b>Always</b> | <b>5</b> Select the shot size                 |
| <b>2</b> Select the countdown  | <b>6</b> Access more options                  |
| <b>3</b> Select HDR mode to select HDR mode: <b>Off</b> , <b>On</b> , <b>Auto</b>                | <b>7</b> Switch between front and main camera |
| <b>4</b> Select a filter   | <b>8</b> Take a photo                         |
|  | <b>9</b> View photos/videos taken             |




## AI Scene optimizer

You can access more options to select the AI scene optimizer which is a new function.

- Automatically optimize camera setting such as color, contrast and brightness to make scenes look more vivid.

## Making a video

- Touch **VIDEO** to enter the Video mode.
- Touch  in the center of the screen to start video recording.
- You can also touch  to take a picture during video recording.
- Touch  to stop recording. The video will be automatically saved.



## Viewing, Editing, & Sharing

- Touch  then choose a way like **Messages** to share the photo or video.
- Touch  to edit.
- Touch  to search what you see with Google Lens.
- Touch  to delete.
- Touch  to go back to Camera mode.



## 4.8 Photos

Photos acts as a media player for you to view photos and play videos.

Pictures and videos are displayed by moments and albums in Photos.

- Touch the picture/video directly to view or play.
- Swipe left/right to view previous or next pictures/videos.



## Working with photos

You can work with pictures by rotating or cropping them, sharing them with friends, setting them as a contact photo or wallpaper, etc.

- Locate the picture you want to work on and touch the picture in the full screen picture view.
- Touch  to share the picture, or touch  to delete the picture. Touch  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.

Tap  to enter editing screen.

❖ **Suggestions** Choose Enhance, Warm, or Cool to adjust the picture color.

**Crop** Select between Auto,  and Reset.

**Adjust** Manage Brightness, Contrast, and more.

**Filters** Choose between a variety such as Vivid, West, Palma, and more.

**Markup** Personalize your picture by drawing on it or adding words to it.

# 4.9 Clock

To access Clock, swipe up from the Home screen, then touch **Clock**.

## Setting world clocks

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to add a time zone.

## Setting alarms

- Touch  on the clock screen.
- Turn on  to enable existing alarm, or touch  to add a new alarm. The following icons will appear:

	<b>Add label</b>	Touch to set a name for the alarm.
	<b>Alarm sound</b>	Touch to select the dates to pause your alarm.
	<b>Default</b>	Touch to select a ringtone for the alarm.
	<b>Vibrate</b>	Mark the checkbox to activate vibration.
	<b>Google Assistant Routine</b>	Touch to enter Google Assistant Routine.
	<b>Dismiss</b>	Touch to dismiss the alarm.
	<b>Delete</b>	Touch to delete the alarm.

## Setting timer

- Touch  on the clock screen.
- Enter time in the sequence of seconds, minutes, and hours.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to add another timer in panel.
- Touch  to deactivate Countdown.
- Touch  to activate Countdown.
- Touch  to delete current countdown timer.

## Setting stopwatch

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to activate the stopwatch.
- Touch  to show a list of records according to the updated time.
- Touch  to deactivate the stopwatch.
- Touch  to clear all new timers.

## Bedtime

Set a bedtime to silence your phone and choose to listen to soothing sounds. Set a wakeup time to receive alerts again.

# 5 Google applications .....

Google apps are preinstalled on your phone to improve work efficiency and provide an enjoyable user experience.

This manual briefly introduces the apps. For detailed features and user guides, refer to related websites or the introduction provided in the apps.

Register with a Google Account to enjoy full functionality.




## Google

Your bookmarks, browsing history, and settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



## Gmail

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your phone. With this application, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, and more. Emails can be automatically synchronized with your Gmail account.



## Maps

Google Maps offers satellite imagery, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic conditions, and route planning for traveling by foot, car, or public transportation. By using this application, you can find your own location, search for a place, and get suggested route planning for your trips.



## YouTube

YouTube is an online video-sharing application where users can upload, view, and share videos. Available content includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.



## Drive

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store files in the cloud, share and edit files. Files in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google Account. Files or folders can be shared privately with other Google Account users.



## Meet

This is a video chat mobile app that allows users to make video calls to people in their contact list once their phone numbers are verified.



## Photos

Google Photos stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyzes photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.



## YT Music

YT Music Downloader is a Windows program that simplifies downloading videos and music from YouTube. YT Music Downloader lets you download videos and/or audio from YouTube. The program is geared toward music, so you can save music videos (or any videos) or convert those videos to just music, and the app will automatically save them in the MP3 format. Provided an appropriate YouTube link, the program is very fast at converting and saving these items to file, and once done, you have access to this music offline and via any other devices to which you transfer these files.

## 6 More applications.....

Swipe up from the bottom of the screen to access these other apps.



### Play Store

Serves as the official app store for the Android operating system, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



### Files

Files displays all data stored on the phone, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

## 7 Security & privacy .....

### 7.1 Screen lock

From the Home screen, access **Settings** in the control center or from the search apps list. Go to **Settings > Security & privacy > Device unlock > Screen lock > Choose a screen lock.**

Screen lock allows you to secure your phone from being used by others without your permission. Activate the following security options: Pattern, PIN, or Password. Whoever turns on your phone will be required to unlock the screen in order to access your device. Your device can be unlocked by anyone if you select None or Swipe.

### 7.2 SIM lock

Under **More security & privacy**, SIM PIN prevents access to the cellular data networks. When it's enabled, any device containing the SIM card will request the PIN upon restart. A SIM PIN is not the same as the lock code used to unlock the device.

## 7.3 Fingerprint sensor

Use your Fingerprint to unlock the screen.

Access **Settings > Security & privacy > Device unlock > Face & Fingerprint Unlock > Choose a screen lock** to activate this function.

**Note:** you need to set a pattern, PIN, or password before using Fingerprint sensor.

## 7.4 Face Unlock

Face unlock allows you to unlock your device with your facial data. Set it according to the on-screen steps. Make sure you are facing the phone screen when using face recognition.

**Note:** you need to set a pattern, PIN, or password before using face unlock.

## 7.5 Extend Unlock

This function is inactive by default; you need to set a screen lock to activate it. If Smart lock is turned on, your device remains unlocked when it is safe with you.

## 7.6 Encryption & credentials

Under **More security & privacy**, touch to view your device encryption status and the credentials items. You can modify and clear all of the stored credentials.

# 8 Account.....

## 8.1 Account information

You can also access account information from your phone.

- Go to **Settings > About phone**.

## 8.2 Software update

To access Software Updates, follow the steps below:

- Connect your device to a Wi-Fi network and make sure it has a strong data connection.
- Ensure your battery is fully charged before starting the software update. Your device's current battery level can be found on your device under **Settings > Battery**.
- Go to **Settings > System > System update**.
- If you want to update the system, tap **Check for update** and when that's finished, your phone will have the latest version of the software.

# 9 Safety & regulatory information .....

Read this chapter carefully before using your mobile device.

## Safety and Use

The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a consequence of improper use or use contrary to the instructions contained herein. Use of connected devices subject to T-Mobile's Terms and Conditions.

## Traffic Safety

Always obey the local laws and regulations addressing the use of wireless mobile devices and their accessories in the areas where you drive. The use of mobile devices while driving may be prohibited or restricted in certain areas.

## Conditions of Use

Remember to abide by local authority rules of mobile device use on aircrafts.

## Operational Warnings

Only use your mobile device in accordance with local laws and regulations and obey all posted notices in public areas.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

- It is recommended to have proper supervision while small children use your mobile device.
- Do not attempt to disassemble your mobile device. If you disassemble your mobile device, the warranty will not apply.
- Always handle your mobile device with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not allow your mobile device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer's recommended operating temperature range is 0°C (32°F) to +40°C (104°F)
- **Note: The max value depends on the device condition, materials around it and the housingpaint and texture.**
- At over 40°C (104°F), the legibility of the mobile device's display may be impaired, though this is temporary and not serious.
- Do not open or attempt to paint or repair your mobile device.
- Do not drop, throw or try to bend your mobile device.
- Do not use the mobile device if the screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.
- Use only batteries, battery chargers, and accessories which are recommended by device manufacturer and its affiliates and are compatible with your mobile device model. Device manufacturer and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or batteries.

Please check local laws and regulations in your jurisdiction to learn how to best dispose of your mobile device.



## PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

## Privacy

Please note that you must respect the laws and regulations of your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your mobile device regarding taking photographs and recording sounds with your mobile device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and reproduce or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy.

It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your mobile device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the mobile device.

## Legal Information

In order to provide you with better access to this important information, we've made the materials accessible from the phone's Settings menu. Review these materials prior to using your mobile device. To access the materials on your mobile device, swipe up from the home screen, and tap Settings > About phone > Legal information, and select a topic.

## Regulatory Information (e-label)

Your mobile device uses an electronic label (e-label) that provides regulatory information about your device. To view the regulatory information for this device on the device, swipe up from the home screen, then tap Settings > About phone > Regulatory labels.



This smartphone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that the smartphone uses. However, other wireless technologies may be used in this smartphone that have not been tested for use with hearing aids. It is important to try the different features of your smartphone thoroughly and in different locations to determine if you hear any interfering noise when using this smartphone with your hearing aid or cochlear implant. Consult your wireless service provider about its return and exchange policies, and for information about hearing aid compatibility.

Your device includes a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the exposure limits for Radio Frequency (RF) set by the CONFORMITE EUROPEENNE(CE). The RF exposure limits set by the CE for wireless mobile devices utilize a unit of measurement referred to as Specific Absorption Rate (SAR), which is a measure of the amount of RF energy absorbed by the body when using a mobile device. The CE limit for public exposure from cellular telephones is a SAR level of 2.0 watts per kilogram (2.0 W/kg). And the highest SAR value for this device when tested at the head was 1.00W/kg\*(10g), when tested at the body was 1.45W/kg\*(10g). and when tested at the limb was 2.98W/kg\*(10g).

This device complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To ensure compliance with the RF exposure guidelines, the device must be used at least 5mm from your body.

To view additional SAR information on your phone, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About phone > Legal information > RF Exposure**.

## Battery and Accessories

Observe the following precautions for battery use:

- Do not attempt to open the battery (due to the risk of toxic fumes and burns).
- Do not disassemble or cause a short-circuit in the battery.
- Do not burn or dispose of a used battery in household garbage or store it at temperatures above 60° C.
- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazards.

Products that have the below symbol must be taken to collection points at the end of their life:



- Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.


You can learn more about how to recycle your mobile device by visiting the CTIA website at [www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device](http://www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device)

**CAUTION: IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DEVICE MIGHT EXPLODE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTION.**



### Recycling Information

Call Recycle Customer Support at 1-855-368-0829 for recycling instructions or just mention this: In the United States you may learn more about CTIA's Recycling Program at <http://www.recyclewirelessphones.com>.



- The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 25 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- This device supports the USB PD fast charging.

## Chargers

Home A.C./Travel chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 45°C (113°F).

Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

This product should be operated with the recommended power supply unit(s).

Travel charger: Input: 100–240V~ 50/60Hz 0.5A

Output: PD3.0 : 5V 3A or 9V 3A or 12V 2.25A or 15V 2A, PPS: 5~11V 3A.

## Licenses



microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Device Manufacturer and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

# 10 Specification.....

Radio standard	Frequency	Output power
GSM	B3	29.5dBm+/-1dB
	B8	32.5dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	25.5dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	N1	24.0dBm+/-1dB
NR	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	24.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
NFC	13.56 MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	17dBm+/-2dB
5G WiFi	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	15dBm+/-2dB
6G WiFi	5925-6425MHz	9.5+/-2dB
BT	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.5dBm+/2dB
	5150MHz-5250MHz	16dBm+/-2dB
5G WiFi	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17dBm+/-1.5dB
	5725MHz-5850MHz	17dBm+/-1.5dB
6G WiFi	5925-6425MHz	6.5+/-2dB

**Frequency band: 5150 - 5250 MHz:**

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted.

Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

**Frequency band: 5250 - 5350 MHz:**

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted.

Outdoor use is not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters) is permitted until 31 December 2028.

**Frequency band: 5470 - 5725 MHz:**

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters), except in the frequency band 5600 - 5650 MHz, is permitted until 31 December 2028.

# 11 Troubleshooting .....

Review some of these common issues and their solutions.

## **My phone can't receive incoming calls**

- Make sure that your phone is switched on and connected to a network.
- Check for overloaded or unavailable network.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not forwarded incoming calls.
- Make sure that you have not barred certain calls.
- Make sure that your phone is not in airplane mode.

## **The caller's name/number doesn't appear when a call is received**

- If the caller is not in your contact list, you have the option to subscribe to NameID
- Your caller may have concealed his name or number.

## **I can't find my contacts**

- Make sure that your SIM card is not broken.
- Make sure that your SIM card is inserted properly.
- Import all contacts stored in SIM card to phone.

## **The sound quality of the calls is poor**

- Adjust the volume during a call by pressing the Volume key.
- Check the network strength. Move to a location with stronger signal strength.
- Make sure that the receiver, connector or speaker on your phone is clean.

## **I can't use the features described in the manual**

- Check to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure that this feature doesn't require any additional accessory.

## **When I select a number from my contacts, the number can't be dialed**

- Make sure that you have correctly recorded the number in your file.
- Make sure that you have selected the country code when calling an international number.

## **My phone can't connect to a network or "No service" is displayed**

- Try connecting to the network by moving to another physical location.
- Verify the network coverage in your current area.
- Check that your SIM card is valid.
- Make sure your phone's setting is not in airplane mode.
- If you are away from your T-Mobile network, you may need to enable roaming in the phone's settings to connect to another network. Roaming charges may apply.

## **My phone can't connect to the internet**

- Make sure that Cellular Data internet service is available in your wireless service plan.
- Check your phone's settings. Make sure Cellular Data is enabled or Wi-Fi connected.
- Make sure that you are in a place with network coverage for cellular data or Wi-Fi internet connection.
- Try connecting at a later time or from another location.

## **Invalid SIM card**

- Make sure that the SIM card has been correctly inserted (see "Inserting Nano SIM card").
- Make sure that the chip on your SIM card is not damaged.
- Make sure that the service of your SIM card matches the network you're on.

## **My phone can't make outgoing calls**

- Make sure that you have dialed a valid number and have touched Call on your phone.
- For international calls, check the country and area codes.
- Make sure that your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not barred outgoing calls.

## **My phone can't be switched on**

- If the phone can't be switched on, charge for at least 10 minutes to ensure the minimum battery power needed.  
Then switch it on again.

## **My phone has not responded for several minutes**

- If your phone doesn't respond, turn off your phone by pressing and holding the Power key until it turns off and then restart it again.

## **My phone turns off by itself**

- If your phone turns off by itself, make sure that the Power key is not accidentally pressed.
- Check the battery charge level.
- If it still doesn't work, Factory reset the phone via the Reset options in the phone's Settings. Make sure you have backed up your data.

## **My phone can't charge properly**

- Make sure that you are using the proper charger that comes with the phone.
- Make sure that your battery is not completely discharged; if the battery power has been discharged for a long time, it may take around 10 minutes to display the battery charging indicator on the screen.
- Make sure that charging is carried out under normal conditions (0°C (32°F) to 45°C (113°F)).

## **I can't add a contact**

- Make sure that your SIM card contact list are not full; delete some files or save the files to the phone.

## **My callers can't leave messages on my voicemail**

- Contact your network carrier to check service availability.
- Set up your voicemail so that your caller can leave a message.

## **I can't access my voicemail**

- Make sure that T-Mobile's voicemail number is correctly entered in "Voicemail number".
- Try later if the network is busy.

## **I can't send and receive MMS**

- Check your phone storage as it might be full.
- Contact customer care to check service availability and MMS parameters.
- Verify the server center number or your MMS profile with customer care.
- The server center may be swamped. Try again later.
- Start a new Messaging string. Your messaging string may have reached its limit.

## **SIM card PIN locked**

- Contact customer care to obtain the PUK (Personal Unblocking Key) code.

## **I can't connect my phone to my computer**

- Install Smart Suite.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Open the Notification panel to check if the Smart Suite Agent has been activated.
- Check that you have marked the USB debugging checkbox.
- Check that your computer meets the requirements for Smart Suite installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

## **I can't download new files**

- Make sure that there is enough phone storage space for your download.
- Select the microSD card as the location to store downloaded files.
- Check your subscription status.

## **The phone can't be detected by others via Bluetooth**

- Make sure that Bluetooth is turned on and your phone is visible to other users.
- Make sure that the two devices are within Bluetooth's detection range.

## **The battery drains too fast**

- Make sure that you follow the complete charge time (minimum 2.3 hours).
- After a partial charge, the battery level indicator may not be exact.
- Wait for at least 10 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information manually or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for extended periods of time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

## **The phone becomes warm following prolonged calls, game playing, internet surfing or running other complex applications**

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending the above actions will make your phone return to normal temperature.

## **After Factory data reset is performed, I can't use my phone without entering Google Account credentials**

- After reset is performed, you must enter the original Google Account credentials that were used on this phone.
- If you don't remember your Google Account credentials, complete Google Account recovery procedures.

## **The phone doesn't ring when a call or message arrives**

- Make sure that Do Not Disturb mode (go to Settings > Sound & vibration > Do Not Disturb) is not activated.
- Press the Volume key to adjust volume.